

RÉGLAGES FT-891

FRÉQUENTS

MENU	NOM	DEFAULT	SÉLECTIONNÉ	NOTES
02-03	DIMMER LCD	8	2-3 (NUIT) 5 (JOUR)	LUMINOSITÉ
11-07	SSB BFO	AUTO	USB	CHANGER LSB ↔ USB (DIGI MODE 40M)
16-01	HF SSB PWR	100	20	
16-02	HF AM PWR	25	5	
16-03	HF PWR	100	5	CW, DATA, FM

UNE FOIS

MENU	NOM	DEFAULT	SÉLECTIONNÉ	NOTES
05-04	BEEP LEVEL	30	5	BRUIT DES TOUCHES
02-05	PEAK HOLD	OFF	1.0	

DIGI MODES

MENU	NOM	DEFAULT	SÉLECTIONNÉ	NOTES
05-06	CAT RATE	4800	9600	BAUD
05-07	CAT TOT	10	1000	
05-08	CAT RTS	ENABLE	DISABLE	
08-01	DATA MODE	PSK	OTHERS	
08-03	OTHER DISP	0Hz	1500Hz	
08-04	OTHER SHIFT	0Hz	1500Hz	
08-05	DATA LCUT FREQ	300Hz	OFF	
08-07	DATA HCUT	3000Hz	OFF	