

Roland GS-24


Vínyskeri

Notkunarleiðbeiningar

TODO

Viðhald

Að skipta um hníf



1. Losa hníf úr
- Finna bút til að prófa og góðan vinnuflöt
- Skrúfa botninn af, fjarlægja gamla og setja nýja í. Það er segull í haldaranum sem togar hnífinn til sín.
- ATH: Setja hettuna á gamla áður en honum er fleygt, til öryggis
- Stilla hnífinn með því að herða botninn. Á bara rétt að sjást örlítið.
- Prófa á efninu, þéttingsfast. Á EKKI að skera í gegn
- Setja hnífinn aftur í tækið
- Prófa á límmiðafilmu.
- ATH: Venjulegur styrkur (e. force) fyrir það er á bilinu 150-170gf (en það er misjafnt)
- Prófa með Test, halda inni í 2 sec. Prófa að plokka hringinn, svo krossinn og svo kassan.
- Ef það þarf að hækka styrkinn meira en nefnt er hér að ofan, þarf að færa hnífinn örlítið lengra út. 1/8 úr hring eða svo.
- Halda áfram að prófa þar til auðvelt er að plokka límmiðana, bakhliðin kemur ekki með og skurðurinn er ekki of djúpur.