

# Prusa MK3S+

---

## Að kveikja

---

Höfuðrofinn er hægra megin að aftan.

## Verk valið

---

**ATH:** Verkið verður að vera á `.gcode` formi.

## Hreinlæti

Nauðsynlegt er að fjarlægja allar leyfar af prentfletinum áður en næsta prentun er sett af stað.

Einnig þarf að fituhreinsa flötinn, en það er gert með ísóprópanóli og strokið af með tusku.

## SD kort

Hægt er að hlaða inn verki með SD korti. Rauf fyrir kortið er vinstra megin við skjáinn.

Setjið verkið á SD kort (USB kortalesari á sér stað á veggnum vinstra megin við prentarna). Setjið kortið aftur í og þá birtist: `Sorting files`

Að því loknu finnið þið skjalið ykkar með því að snúa hjólinu hægra megin. Veljið skjalið með því að þrýsta á hjólið.

Þá hitar prentarinn prentflötinn og stútinn og byrjar loks að prenta þegar réttu hitastigi er náð.

## Prentun

Gott er að fylgjast með fyrstu umferðunum og staðfesta að prentunin nái góðri festu.

## Að skipta um þráð

---

TODO