

Roland GS-24


Vínyskeri

Notkunarleiðbeiningar

TODO

Viðhald

Að skipta um hníf



1. Losa hníf úr
Finna bút til að prófa og góðan vinnuflöt
Skrúfa botninn af, fjarlægja gamla og setja nýja í. Það er segull í haldaranum sem togar hnífinn til sín.
ATH: Setja hettuna á gamla áður en honum er fleygt, til öryggis
Stilla hnífinn með því að herða botninn. Á bara rétt að sjást örlítið.
Prófa á efninu, þéttingsfast. Á EKKI að skera í gegn
Setja hnífinn aftur í tækið
Prófa á límmiðafilmu.
ATH: Venjulegur styrkur (e. force) fyrir það er á bilinu 150-170gf (en það er misjafnt)
Prófa með Test, halda inni í 2 sec. Prófa að plokka hringinn, svo krossinn og svo kassan.
Ef það þarf að hækka styrkinn meira en nefnt er hér að ofan, þarf að færa hnífinn örlítið lengra út. 1/8 úr hring eða svo.
Halda áfram að prófa þar til auðvelt er að plokka límmiðana, bakhliðin kemur ekki með og skurðurinn er ekki of djúpur.