

Secabo C5

Að kveikja

Kveikt er á vélinni með rauða rofanum vinstra megin.

Skýringar fyrir skjá

Skjár	LED	Veldu	Skýring
OFF		OK	Til að byrja
-C- / -F-		-C- og OK	Selsíus vs farenheit
160°	Temp	↑/↓ og OK	Hitastig
15	Time	↑/↓ og OK	Niðurtalning
LO			(Low) LO á meðan pressan hitnar
Niðurtalning	CD-L		Niðurtalning m.v. Time

Hitastig

Skjárinn sýnir LO á meðan hitastigið er undir 100°C. Tækið gefur frá sér PÍP þegar kjörstigahiti er náð.

Almennt er hægt að miða við 160°C fyrir fatafilmur, en farið eftir leiðbeiningum framleiðenda.

Notkun

Bannað að brenna sig!

Staðsetjið efnið á pressunni, gætið að því saumar og krumpur geta komið í veg fyrir að límingin heppnist.

Gott er að hita fötin í 5-8 sekúndur áður en filman er sett á.

Gætið að því að snúa filmunni rétt. Bakhliðin (glansfilman) á að vísa upp að hitaflatinum.

Með ákveðinni hreyfingu, þrýstið niður þar til pressan læsist. Niðurtalning hefst um leið.

Þegar vélin pípir, opnið pressuna og fjarlægið plastfilmuna af sem fyrst, með jafnri samfelldri hreyfingu.

Best er að fjarlægja filmuna á ská, þ.e.a.s. í 45°.