

Secabo C5

Að kveikja og stilla

Kveikt er á vélinni með rauða rofanum vinstra megin á henni.

Skýringar fyrir skjá

| Skjár | LED | Veldu | Skýring |
|--------------|------|-----------|---------------------------|
| OFF | | OK | Til að byrja |
| -C- / -F- | | -C- og OK | Selsíus vs farenheit |
| 160° | Temp | ↑/↓ og OK | Hitastig |
| 15 | Time | ↑/↓ og OK | Niðurtalning |
| L0 | | | 10 á meðan pressan hitnar |
| Niðurtalning | CD-L | | Niðurtalning m.v. Time |

Hitastig

Almennt er hægt að miða við 160°C fyrir fatafilmur, en farið eftir leiðbeiningum framleiðenda.

Notkun

Bannað að brenna sig!

Staðsetjið efnið á pressunni, gætið að því saumar og krumpur geta skemmt pressinguna.

Gott er að hita fötin í 5-8 sekúndur áður en filman er sett á.

Gætið að því að snúa filmunni rétt, glæra plastfilman á að vísa upp að hitaflatinum.

Með ákveðinni hreyfingu, þrýstið niður þar til pressan læsist. Niðurtalning hefst um leið.

Þegar vélin pípí, opnið pressuna og fjarlægjið plastfilmuna af sem fyrst, með jafnri samfelldri hreyfingu. Best er að fjarlægja filmuna á ská, þ.e.a.s. í 45°.

Opnið