

Secabo C5

Að kveikja

Kveikt er á vélinni með rauða rofanum vinstra megin.

Skýringar fyrir skjá

| Skjár | LED | Veldu | Skýring |
|--------------|------|-----------|---------------------------------|
| OFF | | OK | Til að byrja |
| -C- / -F- | | -C- og OK | Selsíus vs farenheit |
| 160° | Temp | ↑/↓ og OK | Hitastig |
| 15 | Time | ↑/↓ og OK | Niðurtalning |
| LO | | | (Low) LO á meðan pressan hitnar |
| Niðurtalning | CD-L | | Niðurtalning m.v. Time |

Hitastig

Skjárinn sýnir LO á meðan hitastigið er undir 100°C. Tækið gefur frá sér PÍP þegar kjörstigahiti er náð.

Notkun

Bannað að brenna sig!

Fatafilmur

Almennt er hægt að miða við 160°C fyrir fatafilmur, en farið eftir leiðbeiningum framleiðenda.

Staðsetjið efnið á pressunni, gætið að því saumar og krumpur geta komið í veg fyrir að límingin heppnist.

Gott er að hita fötin í 5-8 sekúndur áður en filman er sett á.

Gætið að því að snúa filmunni rétt. Bakhliðin (glansfilman) á að vísa upp að hitaflatinum.

Með ákveðinni hreyfingu, þrýstið niður þar til pressan læsist. Niðurtalning hefst um leið.

Þegar vélin pípir, opnið pressuna og fjarlægjið plastfilmuna af sem fyrst, með jafnri samfelldri hreyfingu.

Best er að fjarlægja filmuna á ská, þ.e.a.s. í 45°.

Prentuð mynd (iColor litaprentari)

Fyrir bómul, 200°C 15 sec fyrir póllíester, 150°C 15c

Stillið hitastig eftir gerð fataefnis.

Hitið botnplötu með því að loka hitapressunni tómri í 15 sekúndur.

Staðsetið textílefnið í hitapressunni.

Staðsetið prentuðu myndina ofan á efninu, látið myndina vísa niður að efninu.

Leggið bökunarpappír yfir myndina, en það kemur í veg fyrir að bakhlið lyftist þegar pressan er opnuð.

Lokið pressunni þar til pressan gefur frá sér píp

Opnið pressuna rólega svo pappírinn losni ekki frá.

Fjarlægjið bökunarpappír

Teljið upp að 10 sek, grípið í horn bakhliðar og byrjið að toga hana af eftir 15 sek. Best er að toga í 45°C með jafnri, ákveðinni hreyfingu.