

# DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

## Takkar

Tákn	Skýring
	<b>Kveikja/slökkva</b> – ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
	<b>Gufa</b> – virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
 (vinstri hlið, efri)	<b>Einn bolli, lítið kaffi</b> (espresso).
 (vinstri hlið, neðri)	<b>Tveir bollar, lítið kaffi</b> (tveir espressó bollar).
 (hægri hlið, efri)	<b>Einn bolli, mikið kaffi</b> (lungo / venjulegt kaffi).
 (hægri hlið, neðri)	<b>Tveir bollar, mikið kaffi</b> (tveir stórir bollar).

## Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- **MIN** – mjög milt kaffi.
- **MAX** – mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

## Athugasemdir

- Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
  - fylla á vatn,
  - tæma kaffimölskúffu,
  - eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfelld, er vélin í gufuham.

## Viðhald

- **Daglega:** Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- **Vikulega:** Prífðu dropabakka og gufutúðuna.
- **Reglulega:** Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.