

Prusa MK3S+

Að kveikja

Höfuðrofinn er hægra megin að aftan.

Verk valið

ATH: Verkið verður að vera á `.gcode` formi.

SD kort

Hægt er að hlaða inn verki með SD korti. Rauf fyrir kortið er vinstra megin við skjáinn.

Setjið verkið á SD kort (USB kortalesari á sér stað á veggnum vinstra megin við prentarna). Setjið kortið aftur í og þá birtist: `Sorting files`

Að því loknu finnið þið skjalið ykkar með því að snúa hjólinu hægra megin. Veljið skjalið með því að þrýsta á hjólið.

Þá hitar prentarinn prentflötinn og stútin og byrjar loks að prenta þegar réttu hitastigi er náð.

Gott er að fylgjast með fyrstu umferðunum og staðfesta að prentunin nái góðri festu.

Prentun

Hreinlæti

Nauðsynlegt er að fjarlægja allar leyfar af prentfletinum áður en næsta prentun er sett af stað.

Einnig þarf að fituhreinsa flötinn, en það er gert með ísóprópanóli og strokið af með tusku.

Að skipta um þráð

Ýtið á svarta hnappinn til að fá upp valmyndina.

- Veldu `Unload filament`
- Veldu viðeigandi efnisgerð (yfirleitt `PLA`)

Bíðið eftir að stúturinn nái settu hitastigi. Prentarinn gefur frá sér hljóðmerki þegar hitastigi er náð.

Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

ATH: Klippið 1-2 cm af endanum áður en gengið er frá honum. Sama á við við þráðinn sem settur er í, ef endinn er ósnyrtur þarf að klippa af honum áður hann er settur í.