

Secabo C5 - Hitapressa

Að kveikja

Kveikt er á vélinni með rauða rofanum vinstra megin.

Skýringar fyrir skjá

| Skjár | LED | Veldu | Skýring |
|--------------|------|-----------|---------------------------------|
| OFF | | OK | Til að byrja |
| -C-/-F- | | -C- og OK | Selsíus / farenheit |
| 160° | Temp | ↑/↓ og OK | Hitastig |
| 15 | Time | ↑/↓ og OK | Niðurtalning |
| L0 | | | (Low) L0 á meðan pressan hitnar |
| Niðurtalning | CD-L | | Niðurtalning m.v. Time |

Hitastig

Skjárinn sýnir **L0** á meðan hitastigið er undir 100°C. Tækið gefur frá sér *PÍP* þegar óskgildi er náð.

Notkun

Bannað að brenna sig!

Fatafilmur (Vínýlskeri)

*Almennt er hægt að miða við **160°C** fyrir fatafilmur, en farið eftir leiðbeiningum framleiðenda.*

Staðsetjið efnið á pressunni, gætið að því saumar og krumpur geta komið í veg fyrir að límingin heppnist.

Gott er að hita fötin í 5-8 sekúndur áður en filman er sett á.

Gætið að því að snúa filmunni rétt. Bakhliðin (glansfilman) á að vísa upp að hitafletinum.

Með ákveðinni hreyfingu, þrýstið niður þar til pressan læsist. Niðurtalning hefst um leið.

Þegar vélin pípir, opnið pressuna og fjarlægið plastfilmuna sem fyrst, með jafnri samfelldri hreyfingu.

Best er að fjarlægja filmuna á ská, þ.e. horn í horn.