

# Secabo C5

## Að kveikja

Kveikt er á vélinni með rauða rofanum vinstra megin.

## Skýringar fyrir skjá

Skjár	LED	Veldu	Skýring
OFF		OK	Til að byrja
-C- / -F-		-C- og OK	Selsíus / farenheit
160°	Temp	↑/↓ og OK	Hitastig
15	Time	↑/↓ og OK	Niðurtalning
LO			(Low) LO á meðan pressan hitnar
Niðurtalning	CD-L		Niðurtalning m.v. Time

## Hitastig

Skjárin sýnir LO á meðan hitastigið er undir 100°C. Tækið gefur frá sér PÍP þegar óskgildi er náð.

## Notkun

Bannað að brenna sig!

### Fatafilmur (Vínylskeri)

Almennt er hægt að miða við 160°C fyrir fatafilmur, en farið eftir leiðbeiningum framleiðenda.

Staðsetjið efnið á pressunni, gætið að því saumar og krumpur geta komið í veg fyrir að límingin heppnist.

Gott er að hita fötin í 5-8 sekúndur áður en filman er sett á.

Gætið að því að snúa filmunni rétt. Bakhliðin (glansfilman) á að vísa upp að hitaflatinum.

Með ákveðinni hreyfingu, þrýstið niður þar til pressan læsist. Niðurtalning hefst um leið.

Þegar vélin pípir, opnið pressuna og fjarlægið plastfilmuna sem fyrst, með jafnri samfelldri hreyfingu.

Best er að fjarlægja filmuna á ská, þ.e. horn í horn.

### Prentuð mynd (iColor litaprentari)

Stillið hitastig eftir gerð fataefnis.

Bómullarefni	Pólýester efni
200°C & 15 sek	200°C & 15 sek

Hitið botnplötu með því að loka hitapressunni tómrí í 15 sekúndur.

Staðsetjið textílefníð í hitapressunni.

Staðsetjið prentuðu myndina ofan á efninu, látið myndina vísa niður að efninu.

Leggið bökunarpappír yfir myndina, en það kemur í veg fyrir að bakhlið lyftist þegar pressan er opnuð.

Lokið pressunni, bíðið þar til pressan gefur frá sér píp.

Opnið pressuna rólega svo pappírinn losni ekki frá.

Fjarlægið bökunarpappírinn.

Teljið upp að 10 sek, grípið í horn bakhliðar og byrjið að toga hana af eftir 15 sek með jafnri, ákveðinni hreyfingu.

Best er að fjarlægja bakhliðina á ská, þ.e. horn í horn.