

Pendahuluan Selamat memiliki mobil Toyota! Untuk memastikan kendaraan Anda selalu dalam kondisi prima, awet, dan efisien, kami telah menyusun panduan praktis ini. Perawatan yang tepat tidak hanya menjaga nilai jual mobil tetapi juga menjamin keselamatan Anda di jalan.

Bab 1: Perawatan Berkala yang Wajib Dilakukan

1. **Ganti Oli Mesin:** Oli adalah darah bagi mesin Anda. Lakukan penggantian oli mesin dan filter oli setiap 10.000 km atau 6 bulan sekali, mana yang tercapai lebih dahulu. Gunakan selalu oli TMO (Toyota Motor Oil) yang sesuai dengan spesifikasi mobil Anda.
2. **Pemeriksaan Ban:** Pastikan tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan (lihat stiker di pilar B pintu pengemudi). Lakukan rotasi ban setiap 10.000 km untuk memastikan keausan yang merata.
3. **Servis Rem:** Jangan abaikan sistem pengereman. Minta mekanik untuk memeriksa ketebalan kampas rem dan level minyak rem setiap servis berkala.

Bab 2: Tips Mengemudi Efisien (Eco-Driving)

1. **Akselerasi Perlahan:** Hindari menginjak gas secara mendadak. Akselerasi yang halus dan bertahap dapat menghemat bahan bakar hingga 15%.
2. **Jaga Kecepatan Konstan:** Gunakan fitur *cruise control* jika ada saat di jalan tol. Menjaga kecepatan stabil sangat efektif untuk efisiensi.
3. **Kurangi Beban Tidak Perlu:** Jangan menyimpan barang-barang yang tidak perlu di dalam mobil. Setiap tambahan 50 kg beban dapat meningkatkan konsumsi BBM sekitar 1-2%.

Bab 3: Merawat Tampilan Eksterior dan Interior

1. **Cuci Mobil Rutin:** Cuci mobil setidaknya seminggu sekali untuk mencegah kotoran dan jamur merusak cat. Hindari mencuci di bawah terik matahari langsung.
2. **Vakum Interior:** Bersihkan interior secara rutin dengan vacuum cleaner untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kabin dari debu dan tungau. Gunakan produk pembersih interior khusus untuk dashboard dan jok.

Dokumen ini bersifat panduan umum. Selalu rujuk pada Buku Manual Kendaraan Anda untuk informasi yang lebih spesifik.