

TCP/IP 通讯设置

1. 打开“新无源读卡器演示程序(New Passive Demo).exe”软件；如下图：



2. 选择正确串行端口及波特率（默认值 9600），只有选择正确的串口和波特率，才会建立通信；
3. 点击上图“联机”按钮，状态栏中显示绿色字体“联机成功”字样表示当前 RS232 联机成功；如下图：




4. 点击“基本参数”，进入基本参数界面，如下图：




5. 点击 **默认所有参数(A)** ；

6. 更改“通讯方式”为“3-TCPIP”；如下图：



7. 点击 **设置参数(S)** ，状态栏中显示绿色表示获取成功，红色则表示获取失败；



8. 设置失败则重复设置一次；