

PROCEDIMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DA UV, POR MEIO DO ARQUIVO DE IMAGEM COMPACTADO

Usuários e senhas:

Menu iniciar

Login: oprdr

Senha: Uvs@berm60#N°UV

Software:

Login: admin

Senha: M@nutenc@0#N°UV

Requisitos:

Pendrive bootável com Linux 14.

HD externo com ferramentas do radar e imagem (compactada) da UNV.

Passo a passo:

- 1- Com a UV desligada, plugar o pendrive bootável;
- 2- Iniciar o sistema pelo linux do pendrive (F10 – USB);
- 3- Escolher a opção (Try Ubuntu – Inglês) ou (Experimentar o Ubuntu – Português*)
*Obs: Caso seja iniciado na versão português, será necessário reconfigurar o teclado. Neste caso, siga os seguintes casos para configuração do teclado:
 - No terminal execute: > dpkg – reconfigure keyboard-configuration;
 - Escolha o teclado English US, alternative Internacional;
- 4- Sistema ligado, plugar o HD externo que tem a imagem da UNV e a pasta **tools**.
- 5- Abrir o terminal no linux e executar os seguintes comandos:
 - sudo su (*para tornar-se super usuário*); fdisk –l (*para achar a partição correta: sda, sdb, sdc...*)
(Supondo que o nome do HD externo seja: “hdexterno”
(Supondo que o nome do usuário Linux no pendrive seja: “ubuntu”)
 - a) cd /media/ubuntu/<nome do hd externo>/saberm60/tools/imagetools/
 - b) sudo bash write-image /media/ubuntu/<nome do HD externo>/saberm60/<nome da imagem>*/<arquivobz2>** sda
*imageUVAmrelRadar (p/ radar) OU *imageUVPanasoniccoaae (p/ COAAe)
** img-m60-note_amrel OU **img-coaae-note_panasonic
- 6- Aguardar a instalação (em torno de 50 à 60 minutos);
- 7- Desligar o notebook;
- 8- Retirar o pendrive de boot e o HD externo;
- 9- Ligar o notebook utilizando seu próprio HD já reinstalado.
Obs: Não utilizar o menu iniciar, tecle (ctrl+Alt+F1), use o usuário: root e senha: root;
- 10- Sistema ligado, plugar o HD que contem a pasta **tools** (*procedimento para a instalação do drive do Hd externo*);
 - a) fdisk –l (*verificar a identificação do disco sda...*)
 - b) mount /dev/**sdb1** /media/oprdr
- 11- O terminal já está aberto, executar o seguinte comando:
 - a) cd /media/oprdr/saberm60/tools/rcli/

Para UV M60:

 - a.1) ./uv --uv localhost release X Y (X é o número do radar da UV e Y o número 1 ou 2)
Ex: UNV1-0020: ./uv --uv localhost release 20 1

Para UV COAAe

 - a.2) ./coaae --uv localhost release X Y (X é o número do radar da UV e Y o número 1 ou 2)
Ex: UNV1-0020: ./coaae --uv localhost release 20 1
- 12- Aguardar a execução das configurações do script;
- 13- Retirar o HD externo;
- 14- Reiniciar o notebook e fazer o login com o usuário e senha padrão da UV;
- 15- Final do procedimento!**