


# Fhostif 开发指南

## 一、虚拟网卡模式

### 1. 硬件设备连接说明



在此模式下，AIC-MCU相当于Linux-host1有线连接的以太网卡，实际在Linux-host1中访问到的设备是一个虚拟的以太网卡设备，可通过ifconfig查看

### 2. AIC-MCU低功耗-target描述

以 AIC8800MC 为例，在 config/aic8800mc 目录下存在多个 fhostif 相关子目录，

aic8800-sdk/config/aic8800mc/	
├─ target_wifi_fhostif	a---> wifi 功能虚拟网卡
├─ target_ble_wifi_fhostif	b---> 相较a，增加ble功能
├─ target_wifi_fhostif_ramopt	c---> 相较a，将wifi协议栈运行于flash，提供更多内存
└─ target_ble_wifi_fhostif_ramopt	d---> 相较b，将wifi协议栈运行于flash，提供更多内存

### 3. AIC-MCU低功耗-编译启动

#### AIC-MCU

AIC-MCU 代指 AIC8800x，当前 AIC8800x 芯片系列包括 AIC8800M、AIC8800MC、AIC8800M40

以 target\_wifi\_fhostif 为例，

1. 打开文件 /config/aic8800x/target\_wifi\_fhostif/tgt\_cfg/tgt\_cfg\_wifi.h
2. 定义虚拟网卡模式

```

/**
 * Hostif mode selection, match with host driver
 * Current support:
 * 1) HOST_VNET_MODE
 * 2) HOST_RAWDATA_MODE
 */
#define CONFIG_HOSTIF_MODE HOST_VNET_MODE

```

3. 进入目录 `/config/aic8800x/target_wifi_fhostif`，若需要使用蓝牙功能，则进入 `/config/aic8800x/target_ble_wifi_fhostif`
4. 使用脚本 `build_fhostif_wifi_case.sh` 编译

```

# 编译usb接口版本，默认usb接口
./build_fhostif_wifi_case.sh HOSTIF=usb -j8
# 编译sdio接口版本
./build_fhostif_wifi_case.sh HOSTIF=sdio -j8

```

5. 将 `/build/host-wifi-aic8800/host_wb.bin` 烧写到 `x 8000000`  
(或者 `/build/host-wifi-aic8800mc/host_wb_aic8800mc.bin` 烧写到 `x 8000000`)
6. 使用 `g 8000000` 执行MCU程序

## Linux主机

Linux主机运行两部分程序，**虚拟网卡驱动 + 应用程序**

Linux主机加载驱动过程中将会注册网络设备，该网络设备的mac地址需与MCU保持一致。加载驱动时获取mac地址并直接注册网络设备，称为**非快速启动**；加载驱动时使用随机mac地址，加载完驱动才进行同步，称为**快速启动**。

### a. 加载网卡驱动

1. 进入 `/wifi/LinuxDriver/aic8800_netdrv` 目录
2. 打开 **Makefile** 文件，根据主机的实际环境修改配置

```

# 主机平台默认为UBUNTU
CONFIG_PLATFORM_NANOPI_M4 ?= n
CONFIG_PLATFORM_ALLWINNER ?= n
CONFIG_PLATFORM_INGENIC_T31 ?= n
CONFIG_PLATFORM_INGENIC_T40 ?= n
CONFIG_PLATFORM_UBUNTU ?= y

# Driver mode support list
# 默认使用虚拟网卡模式
CONFIG_VNET_MODE ?= y
CONFIG_RAWDATA_MODE ?= n

# 默认关闭快速启动
CONFIG_FAST_INSMOD ?= n

# 接口默认使用USB
CONFIG_SDIO_SUPPORT = n
CONFIG_USB_SUPPORT = y

```

### 3. 编译加载驱动

```
make -j8
sudo insmod aic8800_netdrv.ko
ifconfig vnet0 up (T31/T40/T41需要)
```

# 安装驱动后, 在Linux-host1终端中输入ifconfig, 即可观察到已经注册了虚拟网卡vnet0

### 4. 驱动加载注意事项

#### ### sdio

加载sdio驱动之前必须先完成sdio识卡过程

#### 1. sdio识卡 (clk、cmd、GND)

AIC8800x连接主控sdio, 主控内核加载后将会启动识卡过程。识卡过程跟驱动无关, 若sdio接口使用飞线或者卡槽连接, 可能由于接线长度不等, 导致识卡失败。调试过程中可以在clk线上接一个小电容并连接到GND, 电容大小需实际测试。若识卡成功, AIC8800x将从主控分配得到一个sdio设备地址

#### 2. 驱动加载

同样, 若是采用飞线或者卡槽连接, sdio时钟不能设置过高, 设置过高很容易出现sdio数据包crc-err, 推荐卡槽20M左右, 飞线10M以内。此外, 降低时钟后加载sdio驱动还有可能出现主控发包成功, 收包失败的现象, 此时调整sdio相位即可

#### ### 修改说明

// V2: AIC8800M/MC, V3: AIC8800M40

// V2 直接修改以下宏即可修改时钟与相位

# aicwf\_sdio.h 文件

```
#define SDIOWIFI_CLOCK_V2          20000000 // default 20MHz
#define SDIOWIFI_CLOCK_V3          20000000 // default 20MHz
#define SDIOWIFI_PHASE_V2          0         // 0: default, 2: 180°
```

// V3 需要打开以下代码

# 在 aicwf\_sdiov3\_func\_init 接口中

```
u8 val = 0; // 去掉注释
#if 1      // 打开条件编译
if (host->ios.timing == MMC_TIMING_UHS_DDR50) {
    val = 0x21;//0x1D;//0x5;
} else {
    val = 0x01;//0x19;//0x1;
}
val |= SDIOCLK_FREE_RUNNING_BIT;
sdio_f0_writeb(sdiodev->func, val, 0xF0, &ret);
if (ret) {
    sdio_err("set iopad ctrl fail %d\n", ret);
    sdio_release_host(sdiodev->func);
    return ret;
}
sdio_f0_writeb(sdiodev->func, 0x0, 0xF8, &ret);
if (ret) {
    sdio_err("set iopad delay2 fail %d\n", ret);
    sdio_release_host(sdiodev->func);
    return ret;
}
# 修改寄存器0xF1值, 可设置0x10/0x20/0x40/0x80/0xF0五个相位
sdio_f0_writeb(sdiodev->func, 0x20, 0xF1, &ret);
if (ret) {
    sdio_err("set iopad delay1 fail %d\n", ret);
```

```

        sdio_release_host(sdiodev->func);
        return ret;
    }
    msleep(1);
    #if 1//SDIO CLOCK SETTING
    if (host->ios.timing != MMC_TIMING_UHS_DDR50) {
        host->ios.clock = SDIOWIFI_CLOCK_V3; # aicwf_sdio.h中修改
        host->ops->set_ios(host, &host->ios);
    }
    #endif
    #endif

```

## b. 启动虚拟网卡

### 非快速启动

1. 进入 `/wifi/LinuxDriver/app/custom_msg` 目录直接编译  
(若嵌入式平台，则需使用相应的交叉编译工具进行编译)
2. 连接路由器 AP

```

./custom_msg vnet0 1 ssid password
例如，
./custom_msg vnet0 1 XIAOMI_HHH 1234567

```

3. 通过串口观察 **MCU-DEBUG** 信息，接受连接指令后，将连接上路由，并分配得到 **mcu-ip + mcu-gw** 通过MCU的串口即可观察到  
以下设置均跟 **mcu-ip + mcu-gw** 相关
4. 设置虚拟网卡 ip 与 gw

```

sudo ifconfig vnet0 <mcu-ip> (ie: 192.168.3.36)
sudo route add default gw <mcu-gw> (ie: 192.168.3.1)

```

5. 设置网络 DNS

```

# 打开resolv.conf文件
sudo chmod 777 /etc/resolv.conf
vim /etc/resolv.conf

# 添加如下内容，注意，Linux-host1系统重启之后该文件会复原
namespace mcu-gw (ie: 192.168.3.1)

```

6. 测试网络联通

```
# 实际中，依据不同平台，若通过步骤4即可ping通网络，则步骤5无需操作

# 路由
ping 192.168.12.1

# 局域网
ping 192.168.12.10

# 外网
ping 202.108.22.5
```

## 快速启动

再次说明：指系统加载驱动过程中，不获取MCU返回的mac地址，使用软件随机mac地址注册vnet\_dev，驱动加载完成之后，再利用应用程序获取MCU的mac地址，并同步到vnet\_dev网络设备

### 1. 修改 Makefile 设置

```
# 默认关闭快速启动
CONFIG_FAST_INSMOD ?= y
```

### 2. 加载完驱动后，同步MCU的mac地址

```
# 获取MCU的mac地址，通过dmesg查看信息
custom_msg vnet0 5

# 同步vnet_dev的mac地址
sudo custom_msg vnet0 ndev mac_address
ie: sudo custom_msg vnet0 ndev 00:11:22:33:44:55

# 或者，使用ifconfig命令修改mac地址
sudo ifconfig vnet0 down
sudo ifconfig vnet0 hw ether 00:11:22:33:44:55
sudo ifconfig vnet0 up
```

### 3. 其余操作同 非快速启动

## c. 应用程序

在 /wifi/LinuxDriver/app/ 目录下，有 custom\_msg、fasync\_demo 两个应用程序

### custom\_msg

用于往主控驱动中下发指令，并通过驱动中的SDIO/USB接口发送到 AIC-MCU，custom\_msg 与 AIC-MCU 之间的交互指令如下，

```
# 编译完成应用程序之后，输入./custom_msg，即可看到指令说明
"usage: custom_msg vnet0 [mode] <arg1> <arg2> <arg3>"
"-----"
">>>Interact with MCU:"
"custom_msg vnet0 1 ssid password          - connect ap"
"custom_msg vnet0 2                        - disconnect ap"
"custom_msg vnet0 3                        - close ble before sleep if used\r\n"
"custom_msg vnet0 4                        - enter sleep"
"custom_msg vnet0 5                        - exit sleep"
"custom_msg vnet0 6                        - get mcu mac"
"custom_msg vnet0 7                        - get wlan status"
```

```
"custom_msg vnet0 8 ssid password band      - start ap"
"                                           -- band = <2.4G/5G>"
"custom_msg vnet0 9                          - change ap mode\r\n"
"custom_msg vnet0 10                         - stop ap"
"custom_msg vnet0 11                         - scan wifi"
"custom_msg vnet0 12 /your-path/update.bin - host ctrl OTA"
"-----"
">>>Interact with kernel:"
"sudo custom_msg vnet0 ndev mac_address      - set vnet_dev mac"
```

## 注意要点

1. **消息阻塞** 驱动可以针对 **custom\_msg** 消息 id 进行阻塞与否的配置

```
// handle_custom_msg 函数
case APP_CMD_CONNECT:
    .../
    // 消息阻塞 AICWF_CMD_WAITCFM
    cust_app_cmd.cmd_cfm.waitcfm = AICWF_CMD_WAITCFM;
    // 等待回应 CUST_CMD_CONNECT_IND
    cust_app_cmd.cmd_cfm.cfm_id = CUST_CMD_CONNECT_IND;
    ret = rwnx_tx_msg((u8 *)&cust_app_cmd.connect_req,
sizeof(cust_app_cmd.connect_req), &cust_app_cmd.cmd_cfm, command);
    break;

case APP_CMD_SCAN_WIFI:
    printk("APP_CMD_SCAN_WIFI\n");
    cust_app_cmd.common_req.cmd_id = CUST_CMD_SCAN_WIFI_REQ;
    // 不阻塞
    cust_app_cmd.cmd_cfm.waitcfm = AICWF_CMD_NOWAITCFM;
    // 不等待回应
    cust_app_cmd.cmd_cfm.cfm_id = 0;
    ret = rwnx_tx_msg((u8 *)&cust_app_cmd.common_req,
sizeof(cust_app_cmd.common_req), &cust_app_cmd.cmd_cfm, command);
    break;
```

2. **超时时间** 驱动中对 **custom\_msg** 消息阻塞时间做了设置，用户可自行更改

```
// rwnx_main.h 注意，若需返回联网结果，超时时间应设置大于联网所需时间
#define AICWF_CMDCFM_TIMEOUT      2000
```

3. **结果回显** 对于阻塞的 **custom\_msg** 消息，返回时将带有反馈消息，若不需要直接注释即可

```
// custom_msg.c
// If don't need return-result, it's OK to comment out this printf.
printf(APP_NAME "%s\n", (char *)&priv_cmd.buf[0]);
```

## fasync\_demo

利用字符设备的异步消息机制，实现驱动主动向应用层发送消息的功能。**fasync** 功能默认关闭，启动该功能，需要修改驱动 Makefile，之后在驱动加载过程中将会注册用于消息发送的字符设备，加载完驱动，需将 **fasync\_user** 运行在后台实时接收消息

```
# Msg Callback setting 默认为n
CONFIG_APP_FASYNC ?= y
```

## 注意要点

1. **后台运行 fasync\_user** 应该在 **aic8800\_netdrv.ko** 驱动加载后，**custom\_msg** 下发指令之前启动，并且一直保持在后台运行
2. **消息回写** 在驱动连接多次发送消息的情况下，应用层来不及处理消息，可能导致出现消息遗漏的问题。为此，字符设备消息的发送过程，要求应用层收到消息之后，进行状态位的设置，之后驱动才能够进行下一次消息的发送。用户在移植时应注意。

```
static void signal_handler(int signum)
{
    int ret = 0;
    char data_buf[sizeof(struct rwnx_fasync_info)];
    struct rwnx_fasync_info *fsy_info = (struct rwnx_fasync_info *)data_buf;
    ret = read(fd, data_buf, sizeof(struct rwnx_fasync_info));
    if(ret < 0) {
        printf(APP_NAME "Read kernel-data fail\n");
    } else {
        printf(APP_NAME "%s\n", fsy_info->mem);
        // 设置状态 0，表示已经收到了消息
        fsy_info->mem_status = 0;
        ret = write(fd, &fsy_info->mem_status, sizeof(fsy_info->mem_status));
        // 回写设备 buff
        if (ret < 0)
            printf(APP_NAME "Write kernel-data fail\n");
        // 解析内核消息
        analy_signal_msg(fsy_info->mem);
    }
}
```

若没有启动 **fasync\_user** 程序，或者该程序中没有设置 **mem\_status**，则驱动往应用层发送消息将会等待超时，才能发送下一条消息。

```
# rwnx_main.h 可调整超时时间
#define FASYNC_APP_TIMEOUT 100
```

3. **自动配网 fasync\_user** 解析到联网信息时，将自动提取 **ip** 和 **gw**，通过 **system** 接口自动配置主控网络状态，用户可针对具体需求解析消息并作相应配置

```
void analy_signal_msg(char *mem)
{
    char buff[64];
    struct wlan_settings wlan;
    // auto wlan-settings
    char *ptr = strstr(mem, "3003");
    if (ptr) {
        // set vnet0 ip
        ptr = strstr(mem, "ip");
        memcpy(buff, ptr+4, WLAN_SET_LEN);
        wlan.ip = str2uint(buff);
        sprintf(buff, "ifconfig vnet0 %d.%d.%d.%d",
```

```

        (unsigned int)((wlan.ip >> 0)&0xFF), (unsigned int)
((wlan.ip >> 8)&0xFF),
        (unsigned int)((wlan.ip >> 16)&0xFF), (unsigned int)
((wlan.ip >> 24)&0xFF));
        system(buff);

        // set vnet0 gw
        memcpy(buff, ptr+18, WLAN_SET_LEN);
        wlan.gw = str2uint(buff);
        sprintf(buff, "route add default gw %d.%d.%d.%d",
        (unsigned int)((wlan.gw >> 0)&0xFF), (unsigned int)
((wlan.gw >> 8)&0xFF),
        (unsigned int)((wlan.gw >> 16)&0xFF), (unsigned int)
((wlan.gw >> 24)&0xFF));
        system(buff);
        system("ifconfig");
    }
}

```

4. **设备号冲突** 若因为开启了CONFIG\_APP\_FASYNC，导致加载驱动失败，可以先确认下是否因为字符设备号冲突了，按照如下修改即可

```

# 相关指令
ls -l /dev          查看设备文件号
cat /proc/devices   查看设备号
ls /sys/class        查看字符设备class

```

```

int rwnx_aic_cdev_driver_init(void)
{
    int ret = 0;
    struct device *devices;
    if (alloc_chrdev_region(&chardev.dev, 0, 1, "aic_cdev_ioctl")) {
        printk("%s: alloc_chrdev_region failure\n", __FUNCTION__);
        goto ↓exit;
    }
    chardev.major = MAJOR(chardev.dev);

    // add cdev
    chardev.c_cdev = kzalloc(sizeof(struct cdev), GFP_KERNEL);
    if (IS_ERR(chardev.c_cdev)) {
        printk("%s: kmalloc failure\n", __FUNCTION__);
        ret = PTR_ERR(chardev.c_cdev);
        goto ↓free_chrdev_region;
    }
    cdev_init(chardev.c_cdev, &aic_cdev_driver_fops);
    ret = cdev_add(chardev.c_cdev, chardev.dev, 1);
    if (ret < 0) {
        printk("%s: cdev_add failure\n", __FUNCTION__);
        goto ↓free_chrdev_region;
    }

    // create device_class
    chardev.cdev_class = class_create(THIS_MODULE, "aic_cdev_class");
    if (IS_ERR(chardev.cdev_class)) {
        printk("%s: class_create failure\n", __FUNCTION__);
        ret = PTR_ERR(chardev.cdev_class);
        goto ↓free_cdev;
    }

    // create device
    devices = device_create(chardev.cdev_class, NULL, MKDEV(chardev.major, 0), NULL, "aic_cdev");
    if (IS_ERR(devices)) {
        printk("%s: device_create failure\n", __FUNCTION__);
        ret = PTR_ERR(devices);
        goto ↓free_device_class;
    }

    printk("Create device: /dev/aic_cdev_class\n");
    return 0;
}

```



## 4. AIC-MCU低功耗-验证流程

1. Linux-Host1 在没有执行任务时自动关闭，并在需要执行任务时进行唤醒，恢复工作状态
2. 在AIC-MCU端进入休眠之后，可通过对EVB板的电流进行实时监控，测量应用中AIC-MCU休眠功耗
3. 用于测量功耗的EVB板必须**断开外部器件**，使用vbat供电，测量核心供电以免功耗数据偏高

### 验证流程可参考如下

请结合SDK中，**aic8800\_netdrv**驱动与**fhostif\_cmd.c**应用代码进行分析

1. 上电运行 AIC-MCU 与 Linux-Host1，其中 AIC-MCU 可切换成正常模式，上电将自动执行
2. Linux-Host1 加载驱动

```
# 主控操作
sudo insmod aic8800_netdrv.ko
```

3. AIC-MCU 配网，当前支持三种模式，

- 1) 通过 **AIC-MCU 串口交互指令**进行配网
- 2) 通过 Linux 端**应用层交互程序 wifi/LinuxDriver/app/custom\_msg** 向驱动发送指令，控制 MCU 配网

```
# 串口指令
connect 0 ssid password
# 主控指令
./custom_msg vnet0 1 ssid password
```

- 3) 通过蓝牙配网（编译带有蓝牙的target）

```
# fhostif_example.c do_blewifi_config 蓝牙配网例程
1. 通过串口启动，ble_wifi_cfg
2. 修改例程，在适当时机启动配网
```

4. Linux-Host1 获取 MCU 配网信息并配置网络，执行相关任务
5. Linux-Host1 空闲，通过应用程序下发指令告知MCU进入休眠，同时主控驱动将停止接收上层应用数据包

```
# 关闭蓝牙，蓝牙功能会影响wifi休眠
如果编译了蓝牙功能，进入休眠之前必须先关闭蓝牙
./custom_msg vnet0 3
# 主控指令
./custom_msg vnet0 4
```

6. Linux-Host1 卸载驱动，并掉电关闭

```
# 主控操作
sudo rmmod aic8800_netdrv
```

7. AIC-MCU 收到进入休眠指令，将设置低功耗唤醒源

```
# MCU操作
# 体现于 custom_msg_enter_sleep_handler
sleep_level_set(...);           // 设置休眠等级
user_sleep_wakesrc_set(...);    // 设置唤醒源
user_sleep_allow(1);            // 允许休眠
```

#### 8. AIC-MCU 将执行 **host\_if\_poweroff** 函数，关闭 SDIO/USB 接口

host\_if\_poweroff不能在custom\_msg\_enter\_sleep\_handler中调用，这将可能导致buff出问题  
例程中，host\_if\_poweroff在timer\_handler中被调用

```
# 串口指令
# 注意：测试过程中可在MCU串口上关闭接口，但这种方式无法停止主控驱动继续往MCU接口
(SDIO/USB)发送数据包
hpof
```

#### 9. AIC-MCU 进入低功耗，并进行其他相关保活操作

```
# 低功耗状态下应用开发说明
1. MCU休眠一段时间后，定时唤醒执行相关任务
2. 若有用户应用需要执行，MCU将在执行完相关任务才进入休眠
```

#### 10. AIC-MCU 被相关事件唤醒，退出低功耗，并通过指定 IO 给主控上电

```
# MCU操作
user_sleep_allow(0);           // 不允许休眠
sleep_level_set(PM_LEVEL_ACTIVE); // 设置活跃等级
# IO上电，demo中未体现，客户自行添加
```

#### 11. AIC-MCU 恢复与主控接口，执行 **host\_if\_repower** 函数，开启 SDIO/USB 接口

```
# 串口指令
hpon
```

#### 12. Linux-Host1 上电启动，重新加载驱动

```
# 主控操作
sudo insmod aic8800_netdrv
```

#### 13. Linux-Host1 获取 AIC-MCU 配网信息并配置网络，重新执行任务

---

## 5. AIC-MCU低功耗-状态说明

---

依据AIC-MCU是否连接主控，msg是否连通，data是否连通，定义AIC-MCU与主控接口的四种状态


```
typedef enum hostif_status
{
    HOSTIF_ST_INIT      = 0, // host power off -> null msg, null data
    HOSTIF_ST_IDLE      = 1, // host power on  -> tx/rx msg, null data
    HOSTIF_ST_AWAKE     = 2, // host power on  -> tx/rx msg, tx/rx data
    HOSTIF_ST_DEEPSLEEP = 3, // host power off -> null msg, null data
} hostif_status_e;
```

状态	描述
HOSTIF_ST_INIT	MCU-AIC刚上电，未连接主控，data与msg均不通
HOSTIF_ST_IDLE	连接主控，未配网，只有msg通
	set_hostif_wlan_status(HOSTIF_ST_IDLE);
HOSTIF_ST_AWAKE	连接主控，已配网，data与msg均通
	set_hostif_wlan_status(HOSTIF_ST_AWAKE);
HOSTIF_ST_DEEPSLEEP	未连接主控，已配网，data与msg均不通
	set_hostif_wlan_status(HOSTIF_ST_DEEPSLEEP);

## STA状态转移

```
# INIT -> HOSTIF_ST_INIT
# IDLE -> HOSTIF_ST_IDLE
# AWAKE -> HOSTIF_ST_AWAKE
# SLEEP -> HOSTIF_ST_DEEPSLEEP
```

### # MCU-AIC状态转移1: 不启动编译softAP功能



## # 转移条件说明

### 1. custom\_msgq\_get\_wlan\_status\_handler

主控加载驱动时必须调用该handler，以获取AIC-MCU配网状态

## 2. custom\_msg\_connect\_status\_ind\_handler

以及custom\_msg\_disconnect\_status\_ind\_handler

在连接主控之后，AIC-MCU连网与断网将会调用这两个handler

### 3. custom\_msg\_enter\_sleep\_handler

主控下发休眠指令后，调用该handler进入休眠


## AP状态转移

fhostif 提供两种模式的 AP

模式	描述	HOSTIF_ST
AIC_AP_MODE_CONFIG	softAP 数据流只在 MCU 本地处理，用于AP配网	HOSTIF_ST_IDLE
AIC_AP_MODE_DIRECT	softAP 数据流与主控联通，可用于数据收发	HOSTIF_ST_AWAKE

```
# INIT -> HOSTIF_ST_INIT
# IDLE -> HOSTIF_ST_IDLE
# AWAKE -> HOSTIF_ST_AWAKE
# SLEEP -> HOSTIF_ST_DEEPSLEEP
```

# MCU-AIC状态转移2：启动编译softAP功能-AIC\_AP\_MODE\_CONFIG



# 转移条件说明

1~3 同上


4. custom\_msg\_start\_ap\_handler

主控下发启动AP指令，如果此刻AIC-MCU正连接路由器，将会先断开路由器，返回IDLE状态

5. custom\_msg\_stop\_ap\_handler

主控下发停止AP指令

# MCU-AIC状态转移3：启动编译softAP功能-AIC\_AP\_MODE\_DIRECT



# 转移条件说明

1~3 同上

4. custom\_msg\_start\_ap\_handler

主控下发启动AP指令，如果此刻AIC-MCU正连接路由器，将会先断开路由器，返回IDLE状态

5. custom\_msg\_stop\_ap\_handler

主控下发停止AP指令

6. custom\_msg\_change\_ap\_mode\_handler

主控下发切换AP模式指令

## 数据解析基本过程

结合上述AIC-MCU低功耗-验证流程，不考虑被过滤数据包，一般数据包解析过程

```

                                主控下发指令
|- 主控,MCU初次上电-| <-----> |- 主控掉电,MCU进行休眠-| -->> 主控解析 WIFI 数据包
                                MCU被事件唤醒
|---MCU进入休眠---| <-----> |--MCU唤醒退出低功耗--| -->> MCU解析 WIFI 数据包
                                主控下发指令
|---主控重新上电---| <-----> |- 主控掉电,MCU进行休眠-| -->> 主控解析 WIFI 数据包
```

以上过程持续循环，直到系统关闭，详细可见demo中对 **set\_hostif\_wlan\_status** 接口调用设置

## 6. AIC-MCU低功耗-数据过滤

*fhostif* 提供两种数据包过滤模式，*VNET\_FILTER\_DIRECT* 和 *VNET\_FILTER\_SHARED*，如上AIC-MCU低功耗-状态说明，*HOSTIF\_ST\_STATUS* 设置为 *HOSTIF\_ST\_AWAKE*，AIC-MCU才会将数据包透传给主控解析，设置过滤规则可以将满足条件的数据包保留在 AIC-MCU 中进行处理

### 设置过滤模式

```
// 在每个 fhostif-target 目录下均有文件 target_xxx_fhostif/tgt_cfg/tgt_cfg_wifi.h
/**
 * Hostif rx pkt filter mode
 * Current suppoer:
 * 1) VNET_FILTER_DIRECT
 * 2) VNET_FILTER_SHARED
 */
#define CONFIG_HOSTIF_FILTER_MODE VNET_FILTER_DIRECT
```

### VNET\_FILTER\_DIRECT

这种模式只根据数据包中的 *dst\_port* 和 *protocol* 进行判断，区分数据包发往主控，还是本地处理

```
// set ip pkt filter
filter.used = 1;
filter.protocol = 17; // UDP
filter.dst_port = 68; // DHCP client
ret = set_hostif_user_filter(&filter);
if (ret) {
    dbg("failed to set ip pkt filter\n");
}
```

### VNET\_FILTER\_SHARED

这种模式提供了多种的过滤规则，在设置过滤器时，通过 **filter\_mask** 设置规则

过滤规则	mask
src_ipaddr	PACKET_FILTER_MASK_SRC_IP
src_ipaddr && src_port	PACKET_FILTER_MASK_SRC_IP   PACKET_FILTER_MASK_SRC_PORT
protocol && src_port	PACKET_FILTER_MASK_PROTOCOL   PACKET_FILTER_MASK_SRC_PORT
protocol && dst_port	PACKET_FILTER_MASK_PROTOCOL   PACKET_FILTER_MASK_DST_PORT
src_ipaddr, protocol && src_port	PACKET_FILTER_MASK_SRC_IP   PACKET_FILTER_MASK_PROTOCOL   PACKET_FILTER_MASK_SRC_PORT

```
// set ip pkt filter
filter.used = 1;
filter.protocol = 17; // UDP
filter.dst_port = 68; // DHCP client
filter.filter_mask = PACKET_FILTER_MASK_PROTOCOL | PACKET_FILTER_MASK_DST_PORT;
ret = set_hostif_user_filter(&filter);
if (ret) {
    dbg("failed to set ip pkt filter\n");
}
```

此外，这种模式针对 **ping包** 过了共享处理，当 AIC-MCU 联网之后，无论主控还是MCU都可以 ping 通外部网络，而外部网络发起 ping 请求时，将由 AIC-MCU 进行回应

## 7. AIC-MCU低功耗-休眠说明

AIC-MCU的低功耗休眠有不同的等级可供选择（常用等级）

芯片型号	休眠等级
AIC8800M40	PM_LEVEL_ACTIVE（不休眠）
	PM_LEVEL_LIGHT_SLEEP
	PM_LEVEL_DEEP_SLEEP
AIC8800MC	PM_LEVEL_ACTIVE（不休眠）
	PM_LEVEL_LIGHT_SLEEP
	PM_LEVEL_DEEP_SLEEP
AIC8800M	PM_LEVEL_ACTIVE（不休眠）
	PM_LEVEL_LIGHT_SLEEP
	PM_LEVEL_DEEP_SLEEP
	PM_LEVEL_HIBERNATE

支持唤醒IO请查看《AIC8800低功耗》文档

## 8. AIC-MCU低功耗-KeepAlive

在主控加载驱动之后，AIC-MCU 将与主控之间的接口状态设置为 **HOSTIF\_ST\_IDLE**，进一步依据 <5. AIC-MCU低功耗-状态说明> 更改接口状态。然而当主控 SDIO/USB 接口发生异常中断时，通常在这种情况下，AIC-MCU 无法自动识别，只能依靠看门狗进行复位。

为此，在主控与 AIC-MCU 之间增加 **Keep-Alive** 机制，主控定时发送指定的 msg 数据包，AIC-MCU 收到之后进行回复并更新心跳时间，同时 AIC-MCU 会启动定时器定时检查心跳时间是否及时进行更新，否则认为与主控断开了连接，之后将设置接口状态为 **HOSTIF\_ST\_INIT**

```
# fhostif_cmd.c

1. keep_alive 默认关闭
#define HOSTIF_KEEP_ALIVE 0

2. 心跳包时间设置（ms）
#define KEEP_ALIVE_PERIOD 250
```

## 9. AIC-MCU低功耗-主控DHCP

通常情况下，AIC-MCU 连接AP之后会自动进行DHCP获取IP，若需要由主控进行DHCP过程，则需要先给AIC-MCU配置虚拟的IP信息，等待主控获取到IP之后，主控再下发给AIC-MCU同步IP信息。

```
# fhostif_cmd.c
```

主控DHCP 默认关闭

```
#define HOSTIF_CNTRL_DHCP 0
```

## 10. AIC-MCU低功耗-OTA自动重启

通常情况下，AIC-MCU OTA升级之后不会自动重启，重启之后才会运行新的软件版本。

```
# fhostif_cmd.c
```

OTA自动重启 默认关闭

```
#define HOST_OTA_REBOOT 0
```

## 注意事项


1. 系统正常关闭流程，

```
# a. Linux-host1 卸载驱动
sudo rmmod aic8800_netdrv
# b. Linux-host1 断电
# c. MCU 断电
```

2. 系统正常运行之后，确保 **AIC-MCU** 供电稳定，若中途 **AIC-MCU** 意外断电，将导致 **SDIO/USB** 连接异常，**Linux-host1** 可能无法正常卸载驱动，可能需要强制关机

## 二、rawdata模式

### 硬件设备连接说明



在此模式下，AIC-MCU相当于Linux-host1的USB/SDIO设备，可用于大量数据传输。



# 编译与启动

---

## AIC-MCU

1. 更改tgt\_cfg\_wifi.h模式配置

```
/**
 * Hostif mode selection, match with host driver
 * Current support:
 * 1) HOST_VNET_MODE
 * 2) HOST_RAWDATA_MODE
 */
#define CONFIG_HOSTIF_MODE HOST_RAWDATA_MODE
```

2. 其余步骤同上述虚拟网卡

## Linux主机

### a. Linux驱动

1. 进入 /wifi/LinuxDriver/aic8800\_netdrv 目录
2. 配置 Makefile 相关宏

```
# Driver mode support list
CONFIG_VNET_MODE ?= n
CONFIG_RAWDATA_MODE ?= y
```

3. 编译加载驱动

```
make -j8
sudo insmod aic8800_netdrv.ko
```

### b. 应用程序

1. 进入 /wifi/LinuxDriver/app/nlaic\_demo 目录
2. 编译运行

```
make -j8
# 运行应用程序必须添加权限
# demo-1
sudo ./nlaic_user 0 <char msg> <uint data> <bytes byte_ptr>
# demo-2
sudo ./nlaic_user 1
# demo-3
sudo ./nlaic_user 2 <uint block_size> <uint block_count>
```

---

