

8. ロールマップ登録

<概要>

ロールに対する機能の関連づけ設定を行います。
RoleMap表に対して更新を行うための画面です。

<設定後のイメージ>

作業開始/終了設定	:	作業開始	終了設定
ステーションモード設定	:	選択	
ステーション状態変更設定	:	運転設定	中断設定
報告データ作成	:	在庫	品名マスタ 実績データ
報告データ取込み	:	選択	
日締め処理	:	日報リスト発行	日次更新
システムメンテナンス①	:	強制終了	引当クリア 設定状況確認 プリンタ代替設定
システムメンテナンス②	:	システム条件変更	
外部データ取込み	:	品名マスタ	出庫予定

↑
ロールに関連づいたボタンが表示される

<画面イメージ>

1. ロール : **admin:administrator** 表示 ボルダウンよりロールを選択し、表示ボタンを押下してください。

2. 入庫

メインメニュー	サブメニュー	選択	ボタン名
入庫	入庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	積増入庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	棚指定入庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	入庫即出庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	パレット分割入庫	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	直行設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	簡易直行設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	再入庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	平置き入庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	入庫設定 (新規投入用)	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
出庫	品名コード指定出庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	問合せ出庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	計画出庫設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	在庫確認開始設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択
	在庫確認終了設定	<input checked="" type="checkbox"/>	選択

3. 設定 取消

DAIFUKU Copyright(C) 2002 DAIFUKU Co., Ltd. All rights reserved

<操作手順>

1. 機能の関連づけを行うロールを選択します。

ロールを選択します。

【表示】ボタンを押します。

・選択したロールと機能の関連づけが表のチェックボックスに反映されます。

チェック状態を変更し、設定ボタンを押さずに表示ボタンを押した場合、変更内容が反映されないことを示すメッセージが表示されます。

2. ロールに関連づけさせたい機能を選択します。

・「全て」をチェックすると全ての機能が選択されます。

3. 関連づけを確認し、RoleMap表に反映させます。

【設定】ボタンを押します。

確認メッセージの【OK】ボタンを押します。

・【設定】ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

・よろしければ【OK】ボタンを押してください。

変更したロールと機能の関連づけの情報を更新します。

・設定を止めたいときには【キャンセル】ボタンを押してください。

変更したロールと機能の関連づけの情報はそのまま、更新がキャンセルされます。