

4. サブメニュー表示順変更

<概要>

サブメニューの表示順の変更を行います。
Function表の「機能表示順」を変更するための画面です。

<設定後のイメージ>

作業開始/終了設定	:	作業開始	終了設定
ステーションモード設定	:	選択	
ステーション状態変更設定	:	運転設定	中断設定
報告データ作成	:	在庫	品名マスタ 実績データ
報告データ取込み	:	選択	
日締め処理	:	日報リスト発行	日次更新
システムメンテナンス①	:	強制終了	引当クリア 設定状況確認 プリンタ代替設定
システムメンテナンス②	:	システム条件変更	
外部データ取込み	:	品名マスタ	出庫予定

メニューの順序が変更される

<画面イメージ>



<操作手順>

1. 表示順を変更するサブメニューが属しているメインメニューを選択します。

メインメニューを選択します。

【表示】ボタンを押します。

・選択したメインメニューに属しているサブメニューの一覧が入力エリアに表示されます。

2. 表示順を変更するサブメニューを選択し、移動させます。

表示順を変更するサブメニューを【表示項目】リストボックス項目から選択します。

【 】または【 】ボタンを押します。

使用しないメニューがある場合

【表示項目】リストボックスから使用しないメニューを選択し、【 】ボタンを押して【未使用】リストボックスへ移動させます。

・【未使用】リストボックスから【表示項目】リストボックスへ戻したいときは【 】ボタンを押します。

3. 表示順を確認し、Function表に反映させます。

【設定】ボタンを押します。

確認メッセージの【OK】ボタンを押します。

・【設定】ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

・よろしければ【OK】ボタンを押してください。

変更した機能表示順の情報を更新します。

・設定を止めたいときには【キャンセル】ボタンを押してください。

変更した機能表示順の情報はそのまま、更新がキャンセルされます。