

11. システム設定

<概要>

システム設定を行います。
AuthenticationSystem表に対して更新を行うための画面です。

<画面イメージ>

1. 同時ログイン数 : 40 ☐ 無制限
 同一ユーザログイン : ☒ 許可する ☐ 許可しない
 場所の制約チェック : ☒ する ☐ しない
 メインメニューの種類 : ☐ 大きいアイコン ☒ 小さいアイコン
 認証ミス猶予回数 : 無制限
 認証ミスカウント保持期間 (分) : 0 ☐ 無制限

2.

DAIFUKU Copyright(C) 2002 DAIFUKU Co., Ltd. All rights reserved

<操作手順>

1. 変更するシステム内容を入力します。

同時ログイン数を入力します。(必須入力)

- ・同時ログイン数を無期限にする場合は[無制限]チェックボックスにチェックを入れてください。
チェックを入れた場合、同時ログイン数に「-1」が入力されます。「-1」は無制限を意味します。

同一ユーザログインを選択します。

詳細は「第1章 1. ユーザの管理 / ログイン認証」を参照してください。

場所の制約チェックを選択します。

詳細は「第1章 1. ユーザの管理 / ログイン認証」を参照してください。

メインメニューの種類を選択します。

詳細は「第1章 2. メイン、サブメニューの表示」を参照してください。

認証ミス猶予回数を選択します。

詳細は「第1章 1. ユーザの管理 / ログイン認証」を参照してください。

認証ミスカウント保持期間(分)を選択します。

- ・認証ミスカウント保持期間を無期限にする場合は[無制限]チェックボックスにチェックを入れてください。

チェックを入れた場合、認証ミスカウント保持期間に「-1」が入力されます。「-1」は無制限を意味します。
詳細は「第1章 1. ユーザの管理 / ログイン認証」を参照してください。

2. 変更内容の設定をします。

- ・[設定]ボタンを押します。