


QuitErrorLMCAxis



Diese Klasse kann zur Fehlerquittierung verwendet werden.

Schnittstellen

Server

ClassSvr	Wenn auf diesen Server 1 geschrieben wird und der Client LMCAXIS verbunden ist, wird die Methode QuitError() bei der _LMCAxis aufgerufen.
----------	---

Clients

LMCAxis	Objektkanal zur _LMCAxis
---------	--------------------------

