

Схема підключення
компонентів до контролеру

Дві камери повинні використовувати однаковий формат відео, обидві PAL або обидві NTSC ** Перед увімкненням двічі перевірте сигнальні та живлячі кабелі камери.

** Перемичка Vsw 5V або Vbt повинна бути перекрита відповідно до специфікації напруги VTX, інакше колодка Vsw не отримає живлення.

** Шина Rx4 має вбудований опір 200 Ом, може бути переналаштована на ШІМ керування камерою (ресурс BetaFlight CLI camera_control 1 B08

