

0	Главный экран	Блок, если №100 = "Yes"
Быстрое меню:		
1	Канал	Блок, если №22 = "0"
2	Шаг настройки	Блок, если №100 = "Yes"
3	Полоса LSB/USB	Блок, если №100 = "Yes"
Пользовательское меню:		
20	Нижняя граница настройки(Канала)	Блок, если №100 = "Yes"
21	Верхняя граница настройки(Канала)	Блок, если №100 = "Yes"
22	Количество каналов	Блок, если №100 = "Yes"
23	Часы	
24	Минуты	
25	CW Задержка	
26	CW тон	
27	Делитель энкодера	Блок, если №100 = "Yes"
28	Реверс энкодера	Блок, если №100 = "Yes"
Инженерное меню		Вход Knob+PWR
100	Канальный режим вкл/выкл	
101	Калибровка вольтметра	
102	Калибровка термометра	
103	Частота кварца синтезатора	
104	Частота 2пч RX LSB	
105	Частота 2пч TX LSB	
106	Частота 2пч RX USB	
107	Частота 2пч TX USB	
108	Коррекция 1пч	
109	Pulse Control Yes/No	