

Sterownik USB klienta

Sterownik USB klienta

Wirtualny kanał komunikacyjny

Sterownik
USB

przekaz 1

trans.1-0

trans.1-1

trans.1-2

przekaz 2

trans.2-0

trans.2-1

trans.2-2

trans.2-3

ramka 1

trans.1-0

trans.2-0

ramka 2

trans.1-1

trans.2-1

ramka 3

trans.1-2

trans. 2-2

Sterownik
Host kontrolera

Host kontroler
USB

pakiet
tokena

pakiet danych

pakiet
potwierdzenia

pakiet
tokena

pakiet
danych

pakiet
potwierdzenia

SOP	PID	adres urządzenia	numer punktu kodowego	CRC
-----	-----	---------------------	--------------------------	-----

SOP	PID	Dane	CRC
-----	-----	------	-----

SOP	PID
-----	-----