

StarLite の言語変更

1. StarLite ディスプレイは複数の言語から
1 言語表示で選択できます。
2. 言語設定が表示されるまで下矢印を押して(↓)、エンター(↵)を押してください。
3. 英語、日本語、ロシア語、中国語から言語選択をしてください。
4. OKを押して言語設定してください。

注意:

誤って英語以外の言語で設定してしまった場合、初期設定の英語表示に戻すには下記の手順に従ってください。

- a. StarLite ディスプレイからセンサを取り外してください。
- b. StarLite ディスプレイは自動で設定画面が表示されます。
- c. 下矢印(↓)を2回押してください。
- d. エンターキー(↵)を押してください。言語選択ウィンドウが表示されます。
- e. Englishを選択するまで下矢印を押してください。
- f. OKを押すと StarLite ディスプレイの表示言語は英語に設定されます。

注意:

言語設定は自動保存され、次回電源を入れた時でも、最後に設定された言語で表示されます。

在 StarLite 中更改语言

1. StarLite 可配置成以多种语言中的一种显示。
2. 按向下箭头(↓)直至要选择的语言高亮显示，然后按Enter箭头(↵)。
3. 可设为英语、日语、俄语和中文。
4. 按“确认”键来保存新设置。

警告:



如果您错误地选择了一种非英语的语言作为 StarLite 的起始语言，切换回英语的步骤如下:

- a. 将传感器与 StarLite 断开。
- b. StarLite 将自动切换至设置界面。
- c. 按两次向下箭头(↓)。
- d. 按Enter箭头(↵)。这将打开选择仪器语言的窗口。
- e. 按向下箭头来选择“English”。
- f. 按“确定”软键。StarLite 现在配置为英语。

注意:



当前设置会自动保存，并在 StarLite 下次打开时应用。

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА В STARLITE

1. Дисплей StarLite поддерживает следующие языки интерфейса.
2. Нажмите стрелку Вниз () и выберите нужный язык, затем нажмите Ввод ().
3. Выберите Английский, Японский, Русский или Китайский.
4. Нажмите ОК для сохранения изменений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если Английский язык не выбран как базовый, то для возврата к Английскому языку проделайте следующее:

- а) Отключите сенсор от StarLite
- б) StarLite автоматически вернётся к экрану установок.
- в) Нажмите стрелку Вниз () Дважды.
- г) Нажмите Ввод (), при этом откроется окно выбора языка.
- д) Нажмите стрелку Вниз и выберите "English".
- е) Нажмите ОК для задания Английского языка.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Заданные параметры будут автоматически сохранены для повторного включения инструмента.




Ophir Optonics Solutions LTD.
Science-Based Industrial Park P.O.B. 45021,
Jerusalem 9145001, Israel
Phone +972-2-5484444
<https://www.ophiropt.com/photonics>
rev 2/27.Mar.19/be Ophir P/N 1J06060





LANGUAGE SELECTION

CHANGING THE LANGUAGE IN STARLITE

1. The StarLite display can be configured to one of several languages.
2. Press the Down arrow () until Language is highlighted and press the Enter arrow ().
3. Set to English, Japanese, Russian, or Chinese.
4. Press the OK key to keep the new setting.

WARNING:

In the event that you mistakenly selected a non-English language as the StarLite startup language, the way to switch back to English is as follows:

- a. Disconnect the sensor from the StarLite
- b. StarLite will automatically switch to the Setup screen.
- c. Press the Down arrow () twice.
- d. Press the Enter arrow (). This will open a window to select the instrument language.
- e. Press the Down arrow to select "English".
- f. Press the OK soft key. StarLite is now configured for English.

NOTE:

The present settings are automatically saved for the next time StarLite is turned on.