

Alimentation du routeur

Il faut respecter les numéros de phase
entre l'alimentation et les pinces
ampèremétriques

Constantes de calibrage:

- L1 => 0.0537f
- L2 => 0.0536f
- L3 => 0.0546f



Pour toute autre branchement plus complexe, merci de consulter

<https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase/tree/master/lang/fr-fr>

