

## Alimentation du routeur

Il faut respecter les numéros de phase  
entre l'alimentation et les pinces  
ampèremétriques

## Constantes de calibrage:

- L1 => 0.0513f
- L2 => 0.0512f
- L3 => 0.0515f



Pour toute autre branchement plus complexe, merci de consulter  
<https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase/tree/master/lang/fr-fr>

## Routeur - carte-mère

