

# Alimentation du routeur

Pour tout autre branchement plus complexe, merci de consulter  
<https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase/tree/master/lang/fr-fr>



## Installation des pinces

Les pinces doivent être installées entre le compteur/disjoncteur principal et l'arrivée principale dans le tableau.

Il y a une flèche gravée sur chaque pince. Cette flèche doit être dans le sens **compteur VERS tableau**.


Il faut respecter le marquage. La pince L1, doit être connectée à la prise jack L1.

**La phase qui passe par la pince L1 doit être la même que celle qui est connectée à la borne L1 de l'alimentation du routeur. Idem pour L2 et L3.**

Si nécessaire, contrôler au multimètre (position V~) :


- tension entre phases différentes => env. 400V
- tension sur la même phase => 0V.

## Routeur - carte-mère




## Carte de sortie

### SANS contacteur Jour/Nuit




### AVEC contacteur Jour/Nuit




Les fils DOIVENT être en **2.5mm<sup>2</sup>** de section

Les fils DOIVENT être en **2.5mm<sup>2</sup>** de section

## AVEC contacteur Jour/Nuit et carte ACI monphasée



## Avec interrupteur marche forcée



Les fils DOIVENT être en **2.5mm<sup>2</sup>** de section