

君正®

X1000 软件开发手册

Version: 1.0

Date: 2016.03.28



北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正@

Linux X1000 软件开发手册

Release history

Date	Revision	Revision History
2016-03-28	1.0	- First released

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Ingenic Headquarters, East Bldg. 14, Courtyard #10, Xibeiwang East Road, Haidian Dist., Beijing, China, 100193

Tel: 86-10-56345000

Fax: 86-10-56345001

Http: //www.ingenic.cn

1. 前言.....	1
1.1. 文档目的及背景.....	1
2. 搭建开发环境.....	2
3. Uboot 配置和使用.....	3
3.1. uboot 编译.....	3
3.2. uboot 常用命令.....	3
3.3. uboot 通过 SPI flash 加载内核镜像.....	4
3.4. uboot 通过 tftp 加载内核镜像.....	4
3.5. uboot 挂载文件系统.....	5
3.5.1. 挂载 Jffs2 文件系统.....	5
3.5.2. 挂载网络文件系统.....	5
3.5.2.1. PC 端配置.....	5
3.5.2.2. 开发板端配置.....	6
4. Linux 内核驱动和应用.....	7
4.1. 内核配置和编译.....	7
4.2. Xburst 板级介绍.....	8
4.3. GPIO 模块.....	9
4.3.1. 内核空间.....	9
4.3.1.1. 文件介绍.....	9
4.3.1.2. 编译配置.....	9
4.3.2. 用户空间.....	10
4.4. I2C 模块.....	12
4.4.1. 内核空间.....	12
4.4.1.1. 文件介绍.....	12
4.4.1.2. 编译配置.....	12
4.4.2. 用户空间.....	13
4.5. SPI 模块.....	15
4.5.1. 内核空间.....	15
4.5.1.1. 文件介绍.....	15
4.5.1.2. 编译配置.....	15
4.5.2. 用户空间.....	16
4.6. Audio 模块.....	18
4.6.1. 内核空间.....	18
4.6.1.1. 文件介绍.....	18
4.6.1.2. 编译配置.....	19
4.6.2. 用户空间.....	19
4.6.2.1. alsa 库.....	19
4.6.2.1.1. alsa 工具使用.....	19
4.6.2.1.2. 基于 alsa 库应用程序编写.....	21
4.6.2.2. tinyalsa 库.....	26
4.6.2.2.1. 源码介绍.....	26
4.6.2.2.2. 基于 tinyalsa 应用程序编写.....	26
4.7. Camera 模块(cim).....	28

4.7.1. 内核空间.....	
4.7.1.1. 文件介绍.....	28
4.7.1.2. 编译配置.....	28
4.7.2. 用户空间.....	30
4.7.2.1. Camera 应用的使用.....	30
4.8. SD 卡模块.....	31
4.8.1. 内核空间.....	31
4.8.2. 用户空间.....	31
4.9. LCD 模块.....	32
4.9.1. 内核空间.....	32
4.9.1.1. 文件介绍.....	32
4.9.1.2. 编译配置.....	32
4.9.2. 用户空间.....	33
4.9.2.1. 操作方法.....	33
4.9.2.2. 通过调用 ioctl 实现对 LCD 的控制.....	33
4.9.2.3. 使用 libfb.so.....	33
4.9.2.4. 使用 libfb.so 的简单的应用程序.....	34
4.10. VPU 模块.....	37
4.10.1. 内核空间.....	37
4.10.2. 用户空间.....	37
4.11. USB 模块.....	39
4.11.1. 内核空间.....	39
4.11.2. usb-host.....	39
4.11.2.1. usb-mass_storage.....	39
4.11.2.2. usb-camera.....	40
4.11.3. usb-device.....	40
4.11.3.1. adb & mass_storage.....	41
4.11.3.2. rndis 功能.....	41
4.12. 蓝牙-WIFI 模块.....	42
4.12.1. 蓝牙.....	42
4.12.2. WIFI.....	44
4.13. SECURITY 加密模块.....	46
4.13.1. 驱动配置.....	46
4.13.2. IOCTL 命令定义.....	46
4.13.3. 驱动结构体描述.....	46
4.13.4. 编程指导.....	48
4.13.5. 用户 API.....	48
4.14. 语音唤醒.....	49
4.14.1. Voice trigger 驱动配置方法.....	49
4.14.2. 验证方法.....	49
5. 烧录工具使用.....	50

1. 前言

1.1. 文档目的及背景

君正处理器是高集成度、高性能和低功耗的 32 位 RISC 处理器，带有 MMU 和数据及指令 Cache，以及丰富的外围设备，可以运行 Linux 操作系统。本文将向读者介绍基于君正处理器平台进行 Linux 内核的配置方法和开发过程，引导开发人员快速进行 Linux 开发。本文档为君正内核 3.10 版本开发文档，基于芯片 X1000，不针对具体开发板，文中如有涉及具体开发板型号，是为了说明方便。

在阅读该文档前，需要具备以下基本技能：

- 1.会使用 Linux 系统进行开发，最好是 ubuntu。
- 2.知道嵌入式开发基本流程。如 uboot，linux，文件系统制作等。

阅读该文档，会提供以下帮助：

- 1.帮助理解君正 BSP 基本组成。（uboot,linux,文件系统）
- 2.提供基于君正开发平台创建自己的应用程序方法。
- 3.提供应用程序访问驱动的基本测试用例。

2. 搭建开发环境

在发布 SDK 时，可以使用君正提供的开发平台，该平台包含了 uboot 源码，kernel 源码，交叉工具链和一些测试程序等，基于该平台，可以方便第三方库的添加，方便应用程序开发。详细参考文档《[Manhattan platform 编译系统简介.pdf](#)》完成开发环境搭建。

3. Uboot 配置和使用

Linux 内核需要 U-Boot 来引导。U-Boot 是为嵌入式平台提供的开放源代码的引导程序,它提供串行口、以太网等多种下载方式,提供 NOR 和 NAND 闪存和环境变量管理等功能,支持网络协议栈、JFFS2/EXT2/FAT 文件系统,同时还支持多种设备驱动如 MMC/SD 卡、USB 设备、LCD 驱动等。

3.1. uboot 编译

在进行此步骤前,请确保已经正确配置好交叉编译环境。

针对不同开发板的配置,uboot 的编译配置也不相同,在发布的 uboot 中,编译配置由开发板型号[BOARD_NAME],内核镜像格式[IMAGE_FMT]和启动方式[BOOT]组成,格式如下

[BOARD_NAME]_[IMAGE_FMT]_[BOOT]

具体配置在 uboot/boards.cfg 文件中,可以通过以下命令快速查看开发板支持的编译配置

```
$ cat boards.cfg | grep [BOARD_NAME]
```

根据以上方法,找到对应开发板的编译选项按照以下方式进行编译:

```
$ make distclean
```

```
$ make [BOARD_NAME]_[IMAGE_FMT]_[BOOT]
```

例如开发板 phoenix 的编译配置如下:

phoenix_v10_uImage_msc0 支持 sd 卡启动 uImage 的配置

phoenix_v10_uImage_sfc_nor 支持 nor flash 启动 uImage 的配置

```
$ make distclean
```

```
$ make phoenix_v10_uImage_msc0
```

例如开发板 halley2 的编译配置如下:

halley2_v10_uImage_sfc_nor 支持 nor flash 启动 uImage 的配置

```
$ make distclean
```

```
$ make halley2_v10_uImage_sfc_nor
```

编译完成后会在当前目录下生成 u-boot-with-spl.bin 文件。即最终烧录所需的 uboot 文件。

3.2. uboot 常用命令

打开调试串口,在 uboot 启动过程中,敲击任意按键,打断 uboot 引导镜像过程,进入 uboot shell 环境,uboot 常用命令如下:

“help”命令:该命令查看所有命令,其中“help command”查看具体命令的格式。

“printenv”命令:该命令查看环境变量。
“setenv”命令:该命令设置环境变量。
“saveenv”命令:该命令保存环境变量。
“bootp”命令:该命令动态获取 IP。
“tftpboot”命令:该命令通过 TFTP 协议从网络下载文件运行。
“bootm”命令:该命令从 memory 运行 u-boot 映像。
“go”命令:该命令从 memory 运行应用程序。
“boot”命令:该命令运行 bootcmd 环境变量指定的命令。
“reset”命令:该命令复位 CPU。
“md”命令:显示内存数据。
“mw”命令:修改内存数据。
“cp”命令:内存拷贝命令。

sfc nor 命令:

: “sfcnor read” 从 spi nor flash 中读取数据到内存。
“sfcnor write” 从内存中写数据到 spi nor flash。
“sfcnor erase” spi nor flash 擦出。

Sd 卡命令:

“mmc read” 从 sd 卡中读取数据。
“mmc write” 写数据到 sd 卡。

3.3. uboot 通过 SPI flash 加载内核镜像

1. 一种方法, 可以在 uboot 运行的时候, 进入 uboot shell, 修改 bootcmd 变量如下:

```
# set bootcmd 'sfcnor read 0x40000 0x300000 0x80800000 ;bootm 0x80800000'  
# saveenv
```

2. 另一种方法, 修改 uboot 源码, include/configs/[BOARD_NAME].h

例如修改 include/configs/halley2.h 文件中的

```
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sfcnor read 0x40000 0x300000 0x80800000 ;bootm  
0x80800000"
```

注意需要编译支持 Nor flash 启动的 uboot。

3.4. uboot 通过 tftp 加载内核镜像

1. PC 服务器端环境配置

```
$ sudo apt-get install tftpd-hpa
```

```
$ sudo service tftpd-hpa start
```

在 /var/lib/tftpboot 下的文件都可以通过 TFTP 协议下载, 可以通过 tftp 客户端程序测试 tftp 服务器是否可以访问。

```
$ sudo apt-get install tftp-hpa #安装客户端程序
```

```
$ tftp 127.0.0.1
```

```
tftp> get test.txt
```

2. 开发板端配置

进入 uboot 环境，根据网络情况设置参数，将需要的 uImage 放入上述服务器文件夹下执行以下命令将 uImage 下载到内存 0x80800000 位置，并启动 tftp 服务，根据实际的 ip 情况，设置 uboot 各个环境变量如下：

```
$set ipaddr 192.168.4.145
$set serverip 192.168.4.146
$fttp 0x80800000 uImage
$bootm 0x80800000
```

3.5. uboot 挂载文件系统

在进行开发时，可以将文件系统存放在不同的介质中，比如 nfs 网络文件系统，spi nor flash jffs2 文件系统，SD 卡 ext4 文件系统等等。针对不同的文件系统，uboot 需要向内核传递参数，即设置 bootargs 环境变量，在内核启动的时候，会根据参数去挂载相应的文件系统。

3.5.1. 挂载 Jffs2 文件系统

```
# set bootargs 'console=ttyS2,115200n8 mem=31M@0x0
ip=off init=/linuxrc rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock2 rw'
以上命令在同一行。
# saveenv
```

3.5.2. 挂载网络文件系统

3.5.2.1. PC 端配置

挂载网络文件系统，需要在 PC 端安装 NFS 服务器，并且已经将其导出。以 ubuntu 为例，设置如下：

安装 nfs 服务器：

```
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
```

导出/home/user/nfs_root 文件夹

```
$ sudo vi /etc/exports
```

添加以下行：

```
/home/user/nfs_root    *(rw,insecure,no_root_squash,no_subtree_check)
```

启动 nfs 服务

```
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
```

测试 nfs 服务

```
mount 127.0.0.1:/home/user/nfs_root/ /mnt
```

如果 mnt 下的文件和/home/user/nfs_root 目录下文件一致说明 nfs 服务器安装成功

3.5.2.2. 开发板端配置

具体 ip 地址以实际开发环境为准。注意内核需要选中 nfs 网络文件系统支持，才可以通过网络挂载文件系统。

```
# set bootargs 'console=ttyS2,115200n8 mem=31M@0x0  
ip=192.168.4.145:192.168.4.1:192.168.4.1:255.255.255.0  
nfsroot=192.168.4.146:/home/user/nfs_root rw'
```

以上命令在同一行。

```
# saveenv
```

4. Linux 内核驱动和应用

本章主要介绍内核的各个模块的驱动和相应的用户空间测试方法。通过阅读本章节，旨在对引导内核编译，对内核的各个驱动有基本的了解，对相应的测试程序有一定的了解。

以下介绍的模块，在发布的内核源码中不一定全部包含，可以根据需要，按照文档的说明，自己添加相关驱动的编译配置。

本章节不限定在某个固定的平台，但是为了描述方便，会以 halley2 nor 开发板为例进行介绍。

4.1. 内核配置和编译

在君正发布的 BSP 中，会根据发布的开发板型号，组成 defconfig。内核的 defconfig 一般组成格式如下：

```
[board_name]_[media_type]_linux_defconfig
```

[board_name]：发布开发板名。

[media_type]: 一般是开发板所使用的存储介质名。例如，nor,spinand 等。

具体使用哪一个作为开发板的默认配置，按照发布为准。

在 arch/mips/configs/目录下可以找到相应的配置文件。

例如，针对 halley2_nor_v10 的开发板，内核提供的默认配置为

```
halley2_nor_v10_linux_defconfig
```

在 PC 开发环境下执行

```
$ make halley2_nor_v10_linux_defconfig
```

```
$ make uImage
```

会生成 arch/mips/boot/uImage

可以在 defconfig 的基础上，通过 make menuconfig 添加自己的驱动模块，或为内核添加其它的特性。例如：

```
$ make halley2_nor_v10_linux_defconfig
```

```
$ make menuconfig
```

4.2. Xburst 板级介绍

在发布的内核版本中，针对不同的芯片型号，会在 arch/mips/xburst 目录下进行添加，该目录基本介绍如下：

```
common/          #所有芯片公共部分
core/            #xburst 核心文件
Kconfig
lib/
Makefile
Platform
soc-4775/        #4775 系列板级
soc-m200/        #m200 系列板级
soc-x1000/       #x1000 系列板级
以 halley2 开发板为例，其板级定义在
soc-x1000/chip-x1000/halley2
```

该目录重要文件介绍如下：

```
├── common
│   ├── 43438_bt_power_control.c      #蓝牙电源管理
│   ├── 43438_wlan_device.c
│   ├── 43438_wlan_power_control.c   #wifi 电源管理
│   ├── board_base.c                 # 各个 platform_device 注册
│   ├── board_base.h
│   ├── cim_board.c                  # camera 定义
│   ├── i2c_bus.c                    # 内核 i2c 设备描述
│   ├── keyboard_gpio.c
│   ├── lcd                          # 不同 LCD 屏幕参数配置
│   │   ├── lcd-kfm701a21_1a.c
│   │   └── lcd-truly_tft240240_2_e.c
│   ├── misc.c
│   ├── mmc.c                        # sd 控制器设备描述
│   ├── spi_bus.c                    # 内核 spi 设备描述
│   └── ssv6051_wlan_power_control.c
├── halley2_v10
│   └── board.h                      #所有使用的 GPIO 定义。
```


4.3. GPIO 模块

X1000 的 gpio 控制器有五组，A，B，C，D，Z。

支持输入输出和设备复用功能。内核的 gpio 驱动程序是基于 gpio 子系统架构编写的。应用程序可以使用 gpio_demo 进行测试。内核驱动可以在内核空间使用，也可以通过导出 gpio sys 节点到用户空间，在用户空间进行操作。

4.3.1. 内核空间

4.3.1.1. 文件介绍

gpio 一般在进行开发板设计的时候就已经固定好了，有的 gpio 只能作为设备复用功能管脚，有的 gpio 作为普通的输入输出和中断检测功能，对于固定设备复用的功能管脚在以下文件中定义：

arch/mips/xburst/soc-x1000/include/mach/platform.h

在 arch/mips/xburst/soc-x1000/common/platform.c 会根据驱动配置，选中相应的设备功能管脚。

内核的 gpio 驱动基于 gpio 子系统实现，所以其它驱动程序可以通过内核提供的 libgpio 接口，很方便的进行 gpio 控制，例如 gpio_request_one, gpio_get_value, gpio_set_value 等。

gpio 驱动文件所在位置：

arch/mips/xburst/soc-x1000/common/gpio.c

4.3.1.2. 编译配置

内核通过配置 CONFIG_GPIOLIB 选项可以使用 gpio 功能，默认必须选上。

CONFIG_GPIOLIB:

Symbol: GPIOLIB [=y]

Type : boolean

Prompt: GPIO Support

Location:

-> Device Drivers

Defined at drivers/gpio/Kconfig:38

Depends on: ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB [=n] || ARCH_REQUIRE_GPIOLIB [=y]

通过配置 CONFIG_GPIO_SYSFS 选项，可以将 gpio 导出到用户节点/sys/class/gpio 下，对该节点下的文件操作，可以控制 gpio 输入输出。

Symbol: GPIO_SYSFS [=y]

Type : boolean

Prompt: /sys/class/gpio/... (sysfs interface)

Location:

-> Device Drivers

-> GPIO Support (GPIOLIB [=y])

Defined at drivers/gpio/Kconfig:69

Depends on: GPIOLIB [=y] && SYSFS [=y]

4.3.2. 用户空间

在内核导出 gpio 节点的前提下，可以操作/sys/class/gpio 节点，控制 gpio 输入输出。

/sys/class/gpio/

"export" ... 用户空间可以通过写其编号到这个文件，要求内核导出一个 GPIO 的控制到用户空间。

例如: 如果内核代码没有申请 GPIO #19,"echo 19 > export" 将会为 GPIO #19 创建一个 "gpio19" 节点。

"unexport" ... 导出到用户空间的逆操作。

例如: "echo 19 > unexport" 将会移除使用"export"文件导出的 "gpio19" 节点。

GPIO 信号的路径类似 /sys/class/gpio/gpio42/ (对于 GPIO #42 来说)，并有如下的读/写属性:

/sys/class/gpio/gpioN/

"direction" ... 读取得到 "in" 或 "out"。这个值通常运行写入。

写入"out" 时,其引脚的默认输出为低电平。为了确保无故障运行,"low" 或 "high" 的电平值应该写入 GPIO 的配置,作为初始输出值。注意:如果内核不支持改变 GPIO 的方向,或者在导出时内核代码没有明确允许用户空间可以重新配置 GPIO 方向,那么这个属性将不存在。

"value" ... 读取得到 0 (低电平) 或 1 (高电平)。如果 GPIO 配置为输出,这个值允许写操作。任何非零值都以高电平看待。

如果引脚可以配置为中断信号,且如果已经配置了产生中断的模式(见"edge"的描述),你可以对这个文件使用轮询操作(poll(2)),且轮询操作会在任何中断触发时返回。如果你使用轮询操作(poll(2)),请在 events 中设置 POLLPRI 和 POLLERR。如果你使用轮询操作(select(2)),请在 exceptfds 设置你期望的文件描述符。在轮询操作(poll(2))返回之后,既可以通过 lseek(2)操作读取 sysfs 文件的开始部分,也可以关闭这个文件并重新打开它来读取数据。

"edge" ... 读取得到 “none”、“rising”、“falling” 或者 “both”。

将这些字符串写入这个文件可以选择沿触发模式，会使得轮询操作 (select(2))在"value"文件中返回。

这个文件仅有在这个引脚可以配置为可产生中断输入引脚时，才存在。

"active_low" ... 读取得到 0 (假) 或 1 (真)。写入任何非零值可以

翻转这个属性的(读写)值。已存在或之后通过"edge"属性设置了 "rising"

4.4. I2C 模块

X1000 的 i2c 控制器为 SMB，SMB 支持的接口有 i2c,支持 100 Kb/s 和 400 Kb/s。

I2C 接口可连接至 pmu, camera, 通过 i2c 接口进行配置。内核的 i2c 驱动程序是基于 i2c 子系统编写的。应用程序可以使用 i2c_demo 进行测试。可以在内核空间通过 i2c 驱动操作 i2c 接口，也可以在用户空间通过 i2c_msg 操作 i2c 接口。

4.4.1. 内核空间

4.4.1.1. 文件介绍

内核驱动基于 i2c 驱动架构,所有的硬件资源在板级定义。

按照 i2c 驱动编写规范，需要提供 i2c_board_info。

以下介绍驱动对应在内核中的路径。

板级资源定义路径:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/i2c_bus.c

这里是各种使用 i2c 的设备，比如 camera， pmu。详情见本文档相应章节。

与 X1000 I2C 相关的驱动所在目录和文件说明,忽略目录中存在的其他文件。

driver/i2c/

```

|—— algos
|—— busses
|   |—— i2c-v12-jz.c
|—— i2c-core.c
|—— i2c-dev.c
|—— i2c-smbus.c

```

4.4.1.2. 编译配置

一般发布的软件版本中会默认配置 i2c 驱动,如果需要自己更改 i2c 的编译选项,可以通过以下方式进行配置。

配置以下选项:

CONFIG_I2C_V12_JZ

Symbol: I2C_V12_JZ [=y]

Type : tristate

Prompt: Ingenic SoC based on Xburst arch's I2C controler Driver support

Location:

-> Device Drivers

-> I2C support (I2C [=y])

-> I2C Hardware Bus support

Defined at drivers/i2c/busses/Kconfig:855

Depends on: I2C [=y] && HAS_IOMEM [=y] && MACH_XBURST [=y]

如果需要在用户控件编写 i2c 设备驱动，需要将 i2c 设备节点导出到用户空间 dev/下，配置以下选项：

```
CONFIG_I2C_CHARDEV:
Symbol: I2C_CHARDEV [=n]
Type   : tristate
Prompt: I2C device interface
Location:
  ->Device Drivers
    -> I2C support (I2C [=y])
Defined at drivers/i2c/Kconfig:38
Depends on: I2C [=y]
```

4.4.2. 用户空间

在 packages/example/Demo/i2c_demo 下，提供了 i2c 操作的接口。

通过填写 i2c_msg 结构体，通过 ioctl 在用户空间进行 i2c 设备的读写操作。

基于 i2c 应用程序编写，仅供参考：

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "i2c.h"
#include "I2cAdapter.h"
#include "i2c-dev.h"
class PmuDevice{
public:
    int PmuSmbReadByte(unsigned char reg, unsigned char slave_addr);
};

I2cAdapter Phoenix(1);

int PmuDevice:: PmuSmbReadByte(unsigned char reg, unsigned char slave_addr)
{
    unsigned char msgbuf0[1];
    unsigned char msgbuf1[1];
    unsigned char cmd=reg;
    struct i2c_msg msg[2];
        msg[0].addr = slave_addr,
        msg[0].flags = 0,
        msg[0].len = 1,
        msg[0].buf = &cmd,
        msg[1].addr = slave_addr,
        msg[1].flags = I2C_M_RD,
        msg[1].len = 1,
```

```
        msg[1].buf = msgbuf1,  
        Phoenix.I2cTransfer(msg, 2);  
        printf("msgbuf1=%x\n", msgbuf1[0]);  
    }  
int main()  
{  
    PmuDevice Pmu;  
    unsigned char slave_addr = Phoenix.I2cSetSlave(0x32);  
    Pmu.PmuSmbReadByte(0x2c, slave_addr);  
}
```

4.5. SPI 模块

X1000 的 spi 控制器为 SSI, SSI 支持的接口有 Microwire, SSP, SPI。SPI 接口可连接至 spi nor, 支持 spi 读写功能。内核的 spi 驱动程序是基于 spi 子系统架构编写的。应用程序可以使用 spi_demo 进行测试。Spi 总线下, 可以挂普通的 char 设备, 也可以挂 mtd 设备。可以在内核空间通过 spi 驱动操作 spi 接口, 也可以在用户空间通过 spi_ioc_transfer 操作 spi 接口。

4.5.1. 内核空间

4.5.1.1. 文件介绍

内核驱动基于 spi 驱动架构,所有的硬件资源在板级定义。

按照 spi 驱动编写规范, 需要提供 spi_board_info。

以下介绍驱动对应在内核中的路径

板级资源定义路径:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/spi_bus.c, 这个文件下面是 spi 的设备。

与 X1000 spi 相关的驱动所在目录和文件说明,忽略目录中存在的其他文件。

drivers/spi/

- ├── jz_spi.c
- ├── jz_spi.h
- ├── spi-bitbang.c
- ├── spi.c
- ├── spidev.c

4.5.1.2. 编译配置

一般发布的软件版本中会默认配置 spi 驱动,如果需要自己更改 spi 的编译选项,可以通过以下方式进行配置。

在工作电脑上执行:

```
$ make menuconfig
```

配置以下选项:

(1)CONFIG_JZ_SPI:

SPI driver for Ingenic JZ series SoCs

Symbol: JZ_SPI [=y]

Type : tristate

Prompt: Ingenic JZ series SPI driver

Location:

-> Device Drivers

-> SPI support (SPI [=y])

Defined at drivers/spi/Kconfig:96

Depends on: SPI [=y] && SPI_MASTER [=y] && MACH_XBURST [=y]

Selects: SPI_BITBANG [=y]

配置以下选项，可以把 spi 的设备节点导出到/dev 下，供用户空间使用。

(2)CONFIG_SPI_SPIDEV:

Symbol: SPI_SPIDEV [=y]

Type : tristate

Prompt: User mode SPI device driver support

Location:

-> Device Drivers

-> SPI support (SPI [=y])

Defined at drivers/spi/Kconfig:613

Depends on: SPI [=y] && SPI_MASTER [=y]

4.5.2. 用户空间

在 packages/example/Demo/spi_demo 下，提供了 spi 操作的接口。

通过填写 spi_ioc_transfer 结构体，调用 ioctl，对 spi nor 设备进行读写操作。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include "spidev.h"
#include "spi.h"
```

```
class NorDev{
public:
    int InitSpi(unsigned short mode, unsigned short bits, unsigned int speed);
};
```

```
SpiDev spinorflash(0,0);
```

```
int NorDev::InitSpi(unsigned short mode, unsigned short bits, unsigned int speed)
```



```
{
    spinorflash.SpiSetMode(mode);
    spinorflash.SpiSetBitsPerWord(bits);
    spinorflash.SpiSetMaxSpeed(speed);
}

int main()
{
    unsigned short mode = 0;
    unsigned short bits = 8;
    unsigned int speed = 1000000;
    unsigned int delay = 500;
    unsigned char send_buf[1] = {0x9f,};
    unsigned char recv_buf[3] = {0};

    NorDev nor;

    nor.InitSpi(mode, bits, speed);
    spinorflash.SpiMessageTransfer(send_buf, recv_buf, sizeof(send_buf) + sizeof(recv_buf));

    unsigned int id = (recv_buf[1] << 16) | (recv_buf[2] << 8) | recv_buf[3];
    printf("recv_buf[0]=%x    recv_buf[1]=%x  recv_buf[2]=%x  recv_buf[3]=%x\n",recv_buf[0],
recv_buf[1], recv_buf[2], recv_buf[3]);
    printf("id=%06x\n", id);
}
```

4.6. Audio 模块

X1000 Audio 音频控制器为 AIC, AIC 支持的接口有 I2S, SPDIF。I2S 接口可连接至内部 Codec, 也可连接至外部 Codec。DMIC 控制器支持 DMIC 录音。PCM 控制器支持播放和录音, 一般用作蓝牙通话方面。内核的音频驱动程序是基于 alsa 音频驱动架构编写的。应用程序可以使用 alsa-lib 库编程。

4.6.1. 内核空间

4.6.1.1. 文件介绍

内核驱动基于 alsa 驱动架构, 所有的硬件资源在板级定义。按照 alsa 音频驱动编写规范, 实现声卡驱动需要提供 struct snd_soc_card, 和声卡驱动用于传输数据的 snd_soc_platform_driver, 以及不同的播放或录音设备所需要的 snd_soc_component_driver, 以下介绍驱动对应在内核中的路径

板级资源定义路径:

arch/mips/xburst/soc-x1000/common/platform.c

与 X1000 音频相关的驱动所在目录和文件说明, 忽略目录中存在的其他文件。

sound/soc/ingenic/

```

.
├── asoc-board
│   ├── phoenix_icdc.c
│   └── phoenix_spdif.c
├── asoc-v13
│   ├── asoc-aic-v13.h
│   ├── asoc-dma-dmic.c      #使用 dmic 语音唤醒时 snd_soc_platform_driver 实现。
│   ├── asoc-dma-v13.c      #通用 snd_soc_platform_driver 实现。
│   ├── asoc-dma-v13.h
│   ├── asoc-dmic-module.c  #使用 dmic 语音唤醒的 snd_soc_component_driver 实现。
│   ├── asoc-dmic-v13.c     #不使用 dmic 语音唤醒 snd_soc_component_driver 实现。
│   ├── asoc-dmic-v13.h
│   ├── asoc-i2s-v13.c      #i2s 控制器的 snd_soc_component_driver
│   ├── asoc-pcm-v13.c
│   ├── asoc-pcm-v13.h      #pcm 控制器的 snd_soc_component_driver 实现
│   └── asoc-spdif-v13.c
├── icodec
│   ├── dmic_dump.c
│   ├── icdc_d3.c           #内部 codec 操作具体实现
│   ├── icdc_d3.h
│   ├── pcm_dump.c
│   └── spdif_dump.c

```

4.6.1.2. 编译配置

一般发布的软件版本中会默认配置音频驱动，如果需要自己更改音频的编译选项，可以通过以下方式进行配置。

在工作电脑上执行：

```
$ make menuconfig
```

配置以下选项：

CONFIG_SND_ASOC_INGENIC:

Say 'Y' to enable Alsa drivers of xburst.

Symbol: SND_ASOC_INGENIC [=y]

Type : tristate

Prompt: ASoC support for Ingenic

Location:

-> Device Drivers

-> Sound card support (SOUND [=y])

-> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])

-> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])

4.6.2. 用户空间

开源项目 alsa-project, 为基于 alsa 编写的音频驱动程序提供了用户空间访问的库 alsa-lib 和基于 alsa-lib 编写的 alsa-utils 工具，可以用来测试音频的播放和录音功能，具体使用方法可参考下文。

可访问 <http://www.alsa-project.org> 获取关于 alsa 的资料。

alsa 库整体占用资源较多，考虑 X1000 内存资源，可使用 tinyalsa 库替换 alsa 库，实现录音和播放功能。

4.6.2.1. alsa 库

通过交叉编译 alsa-lib 和 alsa-utils，可以生成 amixer, aplay 程序，amixer 用于配置复杂的混音功能，通道切换等，aplay 用于播放 wav 格式音频文件，将 aplay 重命名为 arecord，使用 arecord 即可实现录音功能。

4.6.2.1.1. alsa 工具使用

amixer, aplay, arecord 的使用方法如下：

假设播放的音频文件为 play.wav，录音生成的文件为 record.wav，在开发板上按照以下操作。

(1) 播放音频文件

```
$ aplay play.wav
```

(2) 通过 amic 录音

```
$ arecord -D hw:0,0 -c 2 -f S16_LE -r 44100 -d 10 record.wav
```

单独使用该命令可以在当前目录下生成 10 秒的录音文件 `record.wav`。一般在执行 `arecord` 命令之前，会通过 `amixer` 设置录音的通道和参数，命令如下：

```
$ amixer cset numid=17,iface=MIXER,name='ADC Mux' 0
$ amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Digital Capture Volume' 20
$ amixer cset numid=6,iface=MIXER,name='Mic Volume' 3
```

(3) 通过 LINE-IN 录音

X1000 内部 codec 的 LINE-IN 功能，与 `amic` 通路一模一样，使用 `amic` 的录音方式就可以实现 LINE-IN 功能

```
$ arecord -D hw:0,0 -c 2 -f S16_LE -r 44100 -d 10 record.wav
```

(4) 通过 dmic 录音

通过 `dmic` 录 8K 采样率的双通道音频数据：

```
$ arecord -D hw:0,2 -c 2 -f S16_LE -r 8000 -d 10 record.wav
```

(5) 混响

1. ADC 数据叠加上 DAC 通路的数据流(录音时将放音通路的数据做为背景)：

```
amixer cset numid=6,iface=MIXER,name='Mic Volume' 2
amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Digital Capture Volume' 30
amixer cset numid=17,iface=MIXER,name='ADC Mux' 0
amixer cset numid=12,iface=MIXER,name='ADC Mode Mux' 1
amixer cset numid=11,iface=MIXER,name='AIADC Mux' 2
amixer cset numid=10,iface=MIXER,name='ADC MIXER Mux' 2
amixer cset numid=9,iface=MIXER,name='mixer Enable' 1
```

2. DAC 数据叠加上 ADC 通路的数据流(放音时将录音通路的数据做为背景)：

```
amixer cset numid=6,iface=MIXER,name='Mic Volume' 4
amixer cset numid=16,iface=MIXER,name='DAC_MERCURY VMux' 0
amixer cset numid=15,iface=MIXER,name='MERCURY AIDAC MIXER Mux' 2
amixer cset numid=14,iface=MIXER,name='DAC Mode Mux' 1
amixer cset numid=13,iface=MIXER,name='MERCURY AIDAC Mux' 2
amixer cset numid=9,iface=MIXER,name='mixer Enable' 1
```

录音播放：`arecord -D hw:0,0 -c 2 -f S16_LE -r 8000 -d 10 a.wav&`
`aplay a.wav &`

(6) audio 测试工具说明:

1. arecord 录音

-D 参数用于指定音频设备PCM

hw 的第一个参数用来指定声卡号, 第二个参数用于指定设备号

-c 用于指定声道数

-f 用于指定数据格式

-r 用于指定采样频率

-d 用于指定录音时间

--help 获取帮助

2. aplay 放音

参数设置与 arecord 一致。

4.6.2.1.2. 基于 alsa 库应用程序编写

alsa 为标准的音频架构, 开源网站 <http://www.alsa-project.org> 有详细的教程可供参考, 这里从网站摘取部分源码, 仅供参考。

一个典型的应用程序一般按照以下流程, 调用 alsa lib 接口。

```
open_the_device();
set_the_parameters_of_the_device();
while (!done) {
    /* one or both of these */
    receive_audio_data_from_the_device();
    deliver_audio_data_to_the_device();
}
close the device
```

以下提供一个简单的播放程序源码和录音程序源码, 基本上使用了 alsa-lib 的常用 API。

一个简单的基于 alsa-lib 的播放程序, 配置为立体声, 16bit, 44.1KHZ。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <alsa/asoundlib.h>

main (int argc, char *argv[])
{
    int i;
    int err;
    short buf[128];
```

```
snd_pcm_t *playback_handle;
snd_pcm_hw_params_t *hw_params;

if ((err = snd_pcm_open (&playback_handle, argv[1], SND_PCM_STREAM_PLAYBACK,
0)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot open audio device %s (%s)\n",
            argv[1],
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_malloc (&hw_params)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot allocate hardware parameter structure (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_any (playback_handle, hw_params)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot initialize hardware parameter structure (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_access (playback_handle, hw_params,
SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set access type (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_format (playback_handle, hw_params,
SND_PCM_FORMAT_S16_LE)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set sample format (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near (playback_handle, hw_params, 44100, 0)) < 0)
{
    fprintf(stderr, "cannot set sample rate (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}
```

```
if ((err = snd_pcm_hw_params_set_channels (playback_handle, hw_params, 2)) < 0) {
    fprintf (stderr, "cannot set channel count (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params (playback_handle, hw_params)) < 0) {
    fprintf (stderr, "cannot set parameters (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

snd_pcm_hw_params_free (hw_params);

if ((err = snd_pcm_prepare (playback_handle)) < 0) {
    fprintf (stderr, "cannot prepare audio interface for use (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

for (i = 0; i < 10; ++i) {
    if ((err = snd_pcm_writei (playback_handle, buf, 128)) != 128) {
        fprintf (stderr, "write to audio interface failed (%s)\n",
                snd_strerror (err));
        exit (1);
    }
}

snd_pcm_close (playback_handle);
exit (0);
}
```

一个简单的录音程序示例:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <alsa/asoundlib.h>

main (int argc, char *argv[])
{
    int i;
    int err;
    short buf[128];
```

```

snd_pcm_t *capture_handle;
snd_pcm_hw_params_t *hw_params;

if ((err = snd_pcm_open (&capture_handle, argv[1], SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0)) <
0) {
    fprintf(stderr, "cannot open audio device %s (%s)\n",
            argv[1],
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_malloc (&hw_params)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot allocate hardware parameter structure (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_any (capture_handle, hw_params)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot initialize hardware parameter structure (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_access (capture_handle, hw_params,
SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set access type (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_format (capture_handle, hw_params,
SND_PCM_FORMAT_S16_LE)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set sample format (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near (capture_handle, hw_params, 44100, 0)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set sample rate (%s)\n",
            snd_strerror (err));
    exit (1);
}

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_channels (capture_handle, hw_params, 2)) < 0) {

```



```
fprintf(stderr, "cannot set channel count (%s)\n",
        snd_strerror(err));
exit(1);
}

if((err = snd_pcm_hw_params(capture_handle, hw_params)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set parameters (%s)\n",
            snd_strerror(err));
    exit(1);
}

snd_pcm_hw_params_free(hw_params);

if((err = snd_pcm_prepare(capture_handle)) < 0) {
    fprintf(stderr, "cannot prepare audio interface for use (%s)\n",
            snd_strerror(err));
    exit(1);
}

for(i = 0; i < 10; ++i) {
    if((err = snd_pcm_readi(capture_handle, buf, 128)) != 128) {
        fprintf(stderr, "read from audio interface failed (%s)\n",
                snd_strerror(err));
        exit(1);
    }
}

snd_pcm_close(capture_handle);
exit(0);
}
```

4.6.2.2. tinyalsa 库

4.6.2.2.1. 源码介绍

Tinyalsa 是上层基于 alsa 接口实现的简易 alsa 库，能够进行播放和录音，库的体积较小，适合在内存资源比较紧张的系统上运行。

tinyalsa 编译后的库的大小：libtinyalsa.so 约为 30kB。

Tinyalsa 可以使用以下命令从 github 上下载：

```
git clone https://github.com/tinyalsa/tinyalsa.git
```

交叉编译 tinyalsa 后，会生成 tinymix, tinypcminfo, tinyplay, tinycap 可执行程序 and libtinyalsa.so 库，通过这些执行程序，可以进行录音和播放测试。例如：

录音：

```
tinycap record.wav -D 0 -d 2 -c 2 -r 8000 -b 16
```

播放：

```
tinyplay play.wav
```

4.6.2.2.2. 基于 tinyalsa 应用程序编写

与 alsa 库的应用程序编写流程一样，都是按照

1. 打开设备文件
2. 配置参数
3. 读数据或写数据
4. 结束

具体 API 使用方法可以参考源文件 tinymix.c, tinypcminfo.c, tinyplay.c, tinycap.c。

以下贴出代码片段，详细源码请查看上述源文件。

```
void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device, unsigned int channels,
                 unsigned int rate, unsigned int bits, unsigned int period_size,
                 unsigned int period_count)
{
    struct pcm_config config;
    struct pcm *pcm;
    char *buffer;
    int size;
    int num_read;

    memset(&config, 0, sizeof(config));
    config.channels = channels;
    config.rate = rate;
    config.period_size = period_size;
    config.period_count = period_count;
    if (bits == 32)
```

```
        config.format = PCM_FORMAT_S32_LE;
    else if (bits == 16)
        config.format = PCM_FORMAT_S16_LE;
    config.start_threshold = 0;
    config.stop_threshold = 0;
    config.silence_threshold = 0;

    if (!sample_is_playable(card, device, channels, rate, bits, period_size, period_count)) {
        return;
    }

    pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT, &config);
    if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
        fprintf(stderr, "Unable to open PCM device %u (%s)\n",
                device, pcm_get_error(pcm));
        return;
    }

    size = pcm_frames_to_bytes(pcm, pcm_get_buffer_size(pcm));
    buffer = malloc(size);
    if (!buffer) {
        fprintf(stderr, "Unable to allocate %d bytes\n", size);
        free(buffer);
        pcm_close(pcm);
        return;
    }

    printf("Playing sample: %u ch, %u hz, %u bit\n", channels, rate, bits);

    /* catch ctrl-c to shutdown cleanly */
    signal(SIGINT, stream_close);

    do {
        num_read = fread(buffer, 1, size, file);
        if (num_read > 0) {
            if (pcm_write(pcm, buffer, num_read)) {
                fprintf(stderr, "Error playing sample\n");
                break;
            }
        }
    } while (!close && num_read > 0);
    free(buffer);
    pcm_close(pcm);
}
```

4.7. Camera 模块(cim)

X1000 camera 摄像头控制器为 cim, x1000 平台使用的接口为 dvp, 8 位数据并行传输, 硬件上用 hsync, vsync, pclk, 等控制信号控制 camera 数据的传输, cim 控制器支持输入格式为 yuv422, 输出格式支持 yuv422., 内核的 camera 控制器驱动 和 sensor 驱动是基于 v4l2 驱动架构编写的。应用程序可以使用 cimutils 进行测试。

4.7.1. 内核空间

4.7.1.1. 文件介绍

内核驱动基于 v4l2 驱动架构, 所有的硬件资源在板级定义。按照 v4l2 视屏驱动编写规范, 实现视屏驱动提供的控制接口 v4l2_ioctl_ops, 和视屏驱动用于传输数据的 v4l2_subdev_core_ops 和 v4l2_subdev_video_ops。

板级资源定义路径:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/cim_board.c 在 arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/cim_board.c 中实现 soc_camera_link 结构体和注册设备到 platform 平台,

I2c 注册文件路径:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/i2c_bus.c

在 arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/i2c_bus.c 定义 sensor 的名称, 以及 i2c 设备地址。

与 X1000camera 相关的驱动所在目录和文件说明, 忽略目录中存在的其他文件。

drivers/media/platform/soc_camera/

- |—— jz_camera_v13.c #控制器驱动的实现
- |—— soc_camera.c #soc_camera 子系统的实现

drivers/media/i2c/soc_camera/

- |—— ov5640.c #sensor 驱动的实现
- |—— gc2155.c #sensor 驱动的实现

4.7.1.2. 编译配置

一般发布的软件版本中会默认不会配置 camera 驱动, 如果需要自己添加 camera 的编译选项, 可以通过以下方式进行配置。

在工作电脑上执行:

```
$ make menuconfig
```

配置以下选项:

Symbol: VIDEO_JZ_CIM_HOST_V13 [=y] #选择 x1000 camera 的控制器驱动

Type : tristate

Prompt: ingenic cim driver used on camera x1000

Location:

-> Device Drivers

-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])

-> V4L platform devices (V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y])

-> SoC camera support (SOC_CAMERA [=y])

Symbol: SOC_CAMERA_GC2155 [=y]

#选择具体 camera 型号。

Type : tristate

Prompt: gc2155 camera support

Location:

-> Device Drivers

-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])

-> Sensors used on soc_camera driver

Symbol: JZ_IMEM [=y]

#为 camera use_ptr 模式提供 vpu 编码所需要的 memory

Type : boolean

Prompt: jz imem

Location:

-> Machine selection

-> SOC type (SOC_TYPE [=y])

CONFIG_JZ_VPU: #使用 vpu (硬件编码) 作为编码的方式
VPU support.

Symbol: JZ_VPU [=y]

Type : boolean

Prompt: JZ VPU driver

Location:

-> Device Drivers

-> Graphics support

Symbol: I2C0_V12_JZ [=y] #选择 i2c0 控制器

Type : tristate

Prompt: JZ_v12 i2c controller 0 Interface support

Location:

-> Device Drivers

-> I2C support (I2C [=y])

-> I2C Hardware Bus support

Symbol: I2C0_SPEED [=100] #设置 i2c0 控制器为 100KHz

Type : integer

Range : [100 400]

Prompt: Jz_v12 i2c0 speed in KHZ

Location:

-> Device Drivers

-> I2C support (I2C [=y])

-> I2C Hardware Bus support

4.7.2. 用户空间

4.7.2.1. Camera 应用的使用

在应用层我们可以用 `cimutils` 来测试 camera 是否正常。`cimutils` 可以拍照和预览，拍照可保存成为 `jpeg`, `bmp`, 和 `raw` 格式的文件，预览可以把 camera 获取到的数据显示到显示屏上。`Cimutils` 应用可以动态设置拍照的大小和格式以及保存的格式和名字，目前 `cimutils` 支持 `user` 和 `mmap` 两种模式。

例如：

`user_ptr`:

`./cimutils -I 0 -C -x 640 -y 480 -v` #拍照命令

`./cimutils -I 0 -P -w 320 -h 240 -v` #预览命令

`Mmap`:

`./cimutils -I 0 -C -x 640 -y 480` #拍照命令

`./cimutils -I 0 -P -w 320 -h 240` #预览命令

4.8. SD 卡模块

4.8.1. 内核空间

1. 板级配置文件:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/mmc.c

其中:

struct jzmmc_platform_data tf_pdata 描述 sd 卡设备。

struct jzmmc_platform_data sdio_pdata 描述 sdio 类设备, 一般指 sdio-wifi。

2. 电路连接:

sd 卡接到 MSC0, sdio-wifi 接到 MSC1。

1. 驱动程序文件:

drivers/mmc/host/jzmmc_v12.c

驱动配置:

Symbol: JZMMC_V12 [=y]

Type : tristate

Prompt: Ingenic(XBurst) MMC/SD Card Controller(MSC) v1.2 support

Location:

-> Device Drivers

-> MMC/SD/SDIO card support (MMC [=y])

Defined at drivers/mmc/host/Kconfig:7

Depends on: MMC [=y] && (SOC_M200 [=n] || SOC_X1000 [=y])

4.8.2. 用户空间

MSC 支持 SD 设备, SDIO 设备, MMC 设备, 以 SD 卡设备为例。SD 卡作为一个标准的块设备驱动程序, 在 dev/ 下会产生/dev/mmcblk*p*类似的设备节点。使用 mount 命令能够将分区 mount 到目录

例如:

```
$ mount -t ext4 /dev/mmcblk0p7 /mnt
```

如果 mount 失败, 一般是由于内核没有支持 ext4 文件系统选项, 或者分区不是 ext4 文件系统类型。

4.9. LCD 模块

X1000 SLCD Controller 支持 16/18/24 bit 6800/8080 并行接口, 9 bit 6800/8080 2 次并行接口, 8 bit 6800/8080 1/2/3 次并行接口, 8/16/18/24 bit 串行接口。

4.9.1. 内核空间

4.9.1.1. 文件介绍

内核驱动基于 framebuffer 驱动架构, 所有的硬件资源在板级定义。按照 framebuffer 驱动编写规范, 实现 LCD 驱动需要提供 struct fb_info, 以及用作显示的 platform_driver 以下介绍驱动对应在内核中的路径:

板级资源定义路径:

Phoenix 开发板的板级:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/lcd/

Halley2 开发板的板级:

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/halley2/common/lcd/

与 X1000 LCD 相关的驱动所在目录和文件说明, 忽略目录中存在的其他文件。

driver/video/jz_fb_v13/

— regs.h	#包含 lcdc 的所有寄存器。
— jz_fb.h	#定义了 struct jzfb, 包含驱动过程中的所有参数, 放到 fb_info->par; 定义了 ioctl 以及 ioctl 相关的结构体。
— jz_fb.c	#驱动实现的文件。

4.9.1.2. 编译配置

一般发布的软件版本中会默认配置 LCD 驱动, 如果需要自己更改 LCD 屏幕, 可以通过以下方式进行配置。

在工作电脑上执行:

```
$ make menuconfig
```

配置以下选项:

以 slcd truly240240 为例

配置

```
CONFIG_LCD_TRULY_TFT240240_2_E
```

Location:

-> Device Drivers

- > Graphics support
 - > Backlight & LCD device support (BACKLIGHT_LCD_SUPPORT [=y])
 - > Lowlevel LCD controls (LCD_CLASS_DEVICE [=y])

如需添加新的 LCD 屏幕，需要在板级添加相关文件和配置，以 SLCD truly240240 为例：

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/lcd/

添加 lcd-truly_tft240240_2_e.c 文件，填写屏幕参数；

Makefile 中 添 加 obj-\$(CONFIG_LCD_TRULY_TFT240240_2_E)

+=

lcd-truly_tft240240_2_e.o

driver/video/backlight/

添加 truly_tft240240_2_e.c 文件，配置 gpio、电源配置等；

Kconfig 中添加：

config LCD_TRULY_TFT240240_2_E

tristate "SLCD TRULY TFT240240-2-E with control IC st7789s (240x240)"

depends on BACKLIGHT_CLASS_DEVICE

default n

4.9.2. 用户空间

4.9.2.1. 操作方法

可以使用 ioctl 直接对设备进行操作，也可以使用提供的 libfb.so，实现显示操作。

4.9.2.2. 通过调用 ioctl 实现对 LCD 的控制

Open /dev/fb0 设备节点

JZFB_ENABLE 使能 LCD 控制器

JZFB_ENABLE_FG0 使能 fg0

F BIOGET_VSCREENINFO 获取 framebuffer 可变参数

JZFB_SET_FG_SIZE 设置 fg0 显示大小

JZFB_SET_FG_POS 设置 fg0 显示起始位置

JZFB_SET_FG_ALPHA 设置 fg0 透明度

JZFB_GET_FG_SIZE 获取 fg0 显示大小

JZFB_GET_FG_POS 获取 fg0 显示起始位置

JZFB_GET_FG_ALPHA 获取 fg0 透明度

mmap 获取 framebuffer 地址，填充显示图像

FBIOPAN_DISPLAY 显示图像

4.9.2.3. 使用 libfb.so

包含 libfb.h 头文件;

jzfb_init(void) 打开设备节点, 获取 var
jzfb_cfg(struct jzfb_par *fg0_par) 配置 fg0 显示参数,用于单层显示
jzfb_draw(void *buf) 显示单层图像
jzfb_deinit(void) 关闭设备节点, 释放内存

```
struct jzfb_par {
    unsigned int pos_x;           //显示起始位置坐标 x
    unsigned int pos_y;           //显示起始位置坐标 y
    unsigned int size_w;          //显示图像宽度
    unsigned int size_h;          //显示图像高度
    unsigned int alpha_enable;    //是否显示透明度
    unsigned int alpha_value;     //透明度数值 0x00--0xff
};
```

4.9.2.4. 使用 libfb.so 的简单的应用程序

```
#include "libfb.h"
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
```

```
static void jzfb_display_v_color_bar(struct jzfb_par *fg0_par, void *buf_0);
```

```
int main()
{
    printf("Test Osd.\n");
    struct jzfb_par *fg0_par;
    unsigned char *buf_0;

    fg0_par = (struct jzfb_par*)malloc(sizeof(struct jzfb_par));

    fg0_par->pos_x = 0;
    fg0_par->pos_y = 0;
    fg0_par->size_w = 360;
    fg0_par->size_h = 600;
    fg0_par->alpha_enable = 1;
    fg0_par->alpha_value = 0xff;

    buf_0 = (unsigned char*)malloc(fg0_par->size_w * fg0_par->size_h * 4);

    jzfb_init();
    jzfb_display_v_color_bar(fg0_par, (void*)buf_0);

    jzfb_cfg(fg0_par);
```

```
jzfb_draw(buf_0);
usleep(2000000);

jzfb_deinit();
free(fg0_par);
return 0;
}

static void jzfb_display_v_color_bar(struct jzfb_par *fg0_par, void *buf_0)
{
    int i,j;
    int w, h;
    int bpp;
    unsigned int *p32;
    unsigned short *p16;

    p32 = (unsigned int *)buf_0;
    p16 = (unsigned short *)buf_0;

    bpp = 16;

    w = fg0_par->size_w;
    h = fg0_par->size_h;

    for (i = 0; i < h; i++) {
        for (j = 0; j < w; j++) {
            short c16;
            int c32;
            switch ((j / 10) % 4) {
                case 0:
                    c16 = 0xF800;
                    c32 = 0x00FF0000;
                    break;
                case 1:
                    c16 = 0x07C0;
                    c32 = 0x0000FF00;
                    break;
                case 2:
                    c16 = 0x001F;
                    c32 = 0x000000FF;
                    break;
                default:
                    c16 = 0xFFFF;
                    c32 = 0xFFFFFFFF;
            }
        }
    }
}
```

```
        break;
    }
    switch (bpp) {
    case 18:
    case 24:
    case 32:
        *p32++ = c32;
        break;
    default:
        *p16 ++ = c16;
    }
    }
}

return ;
}
```

4.10. VPU 模块

Vpu 是视屏处理单元，在 x1000 中用到了 vpu 中的 jpeg 模块，JPEG 模块是一个 JPEG 编码单元，用来将 yuv 数据转换成 jpeg 格式。目前 jpeg 支持输入数据格式为 yuv422，输出格式 jpeg，目前支持 3 个级别 jpeg 的格式输出，分别是低，中，高。

4.10.1. 内核空间

板级资源定义路径：

arch/mips/xburst/soc-x1000/common/platform.c 申请资源

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/board_base.c 注册资源

与 X1000 vpu 相关的驱动所在目录和文件说明，忽略目录中存在的其他文件。

drivers/video/jz_vpu/

 |——jz_vpu_v13.c #vpu 驱动的具体实现

 |——jz_vpu_v13.h

在发布版本中默认不会添加 vpu 驱动，如果想要自己改变 vpu 的编译配置可以通过以下进行配置：

CONFIG_JZ_VPU:

VPU support.

Symbol: JZ_VPU [=y]

Type : boolean

Prompt: JZ VPU driver

Location:

 -> Device Drivers

 -> Graphics support

4.10.2. 用户空间

在用户空间，vpu 主要功能是把摄像头或者其他方式输入的 yuv422 格式的数据进行编码，转化为 jpeg 格式。在 development/libs/jpg_api/jpeg_encode2.c 中提供相应的接口：

/*jpeg 初始化函数，用来初始化 vpu*/

```
1. void* jz_jpeg_encode_init(int width,int height)
{
    struct jz_jpeg_encode *jz_jpeg;
    jz_jpeg = malloc(sizeof(struct jz_jpeg_encode));
    jz_jpeg->vpu = vpu_init();
    if(!jz_jpeg->vpu){
        fprintf(stderr,"VPU init failure!\n");
    }
}
```

```

jz_jpeg->yuyv_info.des_va = (unsigned int)JZMalloc(128,sizeof(int));

if(!jz_jpeg->yuyv_info.des_va)
    fprintf(stderr,"Alloc jz_jpeg->yuyv_info.des_va memory failure!\n");
jz_jpeg->yuyv_info.width = width;
jz_jpeg->yuyv_info.height = height;
jz_jpeg->yuyv_info.BitStreamBuf = JZMalloc(128,width * height * 2 / 10);
if(!jz_jpeg->yuyv_info.BitStreamBuf)
    fprintf(stderr,"Alloc jz_jpeg->yuyv_info.BitStreamBuf memory failure!\n");
return (void *)jz_jpeg;
}
/*反初始化*/
2. void jz_jpeg_encode_deinit(void *handle){
    struct jz_jpeg_encode *jz_jpeg = (struct jz_jpeg_encode *)handle;
    vpu_exit(jz_jpeg->vpu);
    free(jz_jpeg);
    jz47_free_alloc_mem();
}

/*将 yuv422 格式的数据转换为 jpeg 格式的数据，并保存为 xxx.jpg 文件*/
3. int yuv422_to_jpeg(void *handle,unsigned char *input_image, FILE *fp, int width, int
height, int quality)
{
    struct jz_jpeg_encode *jz_jpeg = (struct jz_jpeg_encode *)handle;
    if(!handle)
    {
        fprintf(stderr,"jz_put_jpeg_yuv420p_memor:handle isn't init or init failed!\n");
        return -1;
    }
    jz_jpeg->yuyv_info.width = width;
    jz_jpeg->yuyv_info.height = height;
    jz_jpeg->yuyv_info.q1_sel = quality;
    jz_jpeg->yuyv_info.buf = input_image;

    jz_jpeg->yuyv_info.des_pa=(unsignedint)get_phy_addr(jz_jpeg->yuyv_info.des_va);

    /* 2: jpge struct init */
    jpge_struct_init(jz_jpeg);
    jz_jpeg->bs_size =
    jz_start_hw_compress(jz_jpeg->vpu,jz_jpeg->yuyv_info.des_va,jz_jpeg->yuyv_info.des_pa);
    gen_image(&jz_jpeg->yuyv_info, fp, jz_jpeg->bs_size);
    return 0;
}

```

4.11. USB 模块

USB，是英文 Universal Serial Bus（通用串行总线）的缩写，而其中文简称为“通串线”，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB 是在 1994 年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。

4.11.1. 内核空间

资源相关文件路径：

A) 板级资源定义路径:arch/mips/xburst/soc-x1000/common/platform.c

B) 平台设备注册文件路径：

arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/ board_base.c

C) GPIO 申请文件路径：

在 “arch/mips/xburst/soc-x1000/chip-x1000/phoenix/common/misc.c” 中申请 userusb 的 dete pin,ID pin,bus pin

usb 控制器驱动的目录如下：

drivers/usb/dwc2/

|---dwc2

|---dwc2_jz.c #usb 控制器实现

|---core.c #usb core 层在控制器中的具体实现

|---gadget.c #usb 一些工具在控制器的具体实现

|---rh.c

|---debugfs.c #debugfs 虚拟文件系统的实现

|---ep0.c

|---host-ddma.c

在发布版本中会默认添加 usb 驱动，usb 分为 host 端和 device 端，如果想要自己改变 usb 的编译配置可以通过以下进行配置：

4.11.2. usb-host

usb-host 端又可以分为 usb-mass_storage 和 usb-camera，下面会议此介绍：

4.11.2.1. usb-mass_storage:

在电脑端输入 make menuconfig，然后配置：

Device Drives

->USB support

->DesignWare USB2 DRD Core Support

->Driver Mode

->Both host and device.

同时在本级目录下选上 USB Mass Storage support，然后配置：

->DeviceDrivers

-> SCSI device support

->SCSI device support

现在 usb-host-mass_storage 功能就配置成功。当有 u 盘插入时会有如下提示:

```
[ 22.092290] jz-dwc2 jz-dwc2: set vbus on(on) for host mode
[ 22.202174] USB connect
[ 22.902209] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using dwc2
[ 23.328262] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6545
[ 23.342090] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 23.356745] usb 1-1: Product: DataTraveler 2.0
[ 23.365858] usb 1-1: Manufacturer: Kingston
[ 23.374570] usb 1-1: SerialNumber: C86000BDBA09EF60CA285106
[ 23.412410] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 24.475824] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ 25.751099] sd 0:0:0:0: [sda] 30497664 512-byte logical blocks: (15.6 GB/14.5 GiB)
[ 25.768695] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 25.779135] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 25.790501] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 25.807171] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 25.832513] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 25.879083] sda:sda1
[ 25.895075] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 25.932372] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 25.964595] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
```

4.11.2.2. usb-camera

再上述的基础上，配置:

-> Device Drivers

-> Multimedia support

-> Media USB Adapters

-> USB Video Class

就是可以使用 usb-camera。

4.11.3. usb-device

目前 gadget 功能使用 android gadget , android gadget 目前支持 mass_storge, adb, rndis 功能。

Device Drivers

->USB support

->USB Gadget support

->USB Gadget Drivers (Android Gadget)

下面分别说明上述三个功能如何开启:

4.11.3.1. adb & mass_storage

在文件系统中输入下面命令:

```
cd /sys/class/android_usb/android0
echo 0 > enable
echo 18d1 > idVendor
echo d002 > idProduct
echo mass_storage,adb > functions
echo 1 > enable
/sbin/adbd &
```

现在 usb 支持了 adb 和 mass_storage 功能。具体验证方法:

验证 adb:

在电脑端输入 adb shell 出现/sys/devices/virtual/android_usb/android0 # 说明 adb 开启成功。

验证 mass_storage:

1. dd if=/dev/zero of=fat32.img bs=1k count=2048 #制作一个大小为 2M 的空文件
2. mkfs.vfat fat32.img #把这个文件格式化为 vfat 格式
3. echo fat32.img > /sys/device/platform/jz-dwc2/dwc2/lun0/file

如果成功会在电脑端弹出 u 盘的盘符。

4.11.3.2. rndis 功能

```
cd /sys/class/android_usb/android0
echo 0 > enable
echo 18d1 > idVendor
echo d002 > idProduct
echo rndis > functions
echo 1 > enable
```

配置完后同时在电脑端和设备端出现 usb0 网络端点, 可用 ifconfig -a 查看, 把这两个 usb0 配置成两个不同的 ip, 可用 ping 命令来检测是否成功。

4.12. 蓝牙-WIFI 模块

蓝牙、wifi 芯片使用的是 BCM43341，发布的版本默认提供蓝牙 wifi 配置，这里只说明测试方法。

4.12.1. 蓝牙

使用步骤详解:

1. 开发板执行 bt_enable

```
# bt_enable
[ 34.997129] restore_pin_status is not defined
port --baudrate ----- 5
=====read from uart_fd==(null)=Done setting line discipline
Broadcom firmware initialized.

#
```

2. 开发板执行 sdptool add OPUSH

```
#
# sdptool add OPUSH
OBEX Object Push service registered
#
```

3. 链接设备开启蓝牙，搜索 BlueZ，点击该设备进行配对

注： 配对成功，开发板有如下相应提示

```
#
# Confirmation request of 232480 for device /org/bluez/144/hci0/dev_B4_30_52_EE_0B_8E
#
```

4. 开发板执行 obex_test -b local 9

```
# obex_test -b local 9
Using Bluetooth RFCOMM transport
OBEX Interactive test client/server.
>
```

5. 链接设备准备好要传送的文件

6. 开发板执行 s （准备传输文件）

链接设备要在规定时间内将文件分享到 BlueZ 蓝牙

```
# sdptool add OPUSH
OBEX Object Push service registered
# Confirmation request of 359585 for device /org/bluez/144/hci0/dev_B4_30_52_EE_0B_8E
# obex_test -b local 9
Using Bluetooth RFCOMM transport
OBEX Interactive test client/server.
> s
Timeout while doing OBEX_HandleInput()
```

注：如果分享文件超时会有如下提示：

```
# obex_test -b local 9
Using Bluetooth RFCOMM transport
OBEX Interactive test client/server.
> s
Timeout while doing OBEX_HandleInput()
> s
Server register error! (Bluetooth)
```

注：分享超时，可重新执行第 6 步即可

7. 开发板执行 s（开始传输）

```
# sdptool add OPUSH
OBEX Object Push service registered
# Confirmation request of 359585 for device /org/bluez/144/hci0/dev_B4_30_52_EE_0B_8E
# obex_test -b local 9
Using Bluetooth RFCOMM transport
OBEX Interactive test client/server.
> s
Timeout while doing OBEX_HandleInput()
> s
connect_server()
connect_server() Skipped header c0
Server request finished!
server_done() Command (00) has now finished
OBEX_HandleInput() returned 12
OBEX_HandleInput() returned 990
Unknown event 0b!
Made some progress...
OBEX_HandleInput() returned 1024
Made some progress...
OBEX_HandleInput() returned 954
```

重启休眠注意事项:

1. 重启后，开发板不会保存蓝牙设置，要使用蓝牙，需要将按上述步骤重新设置一遍。
2. 休眠后重启后，要先杀死下图中的进程，再重新设置一遍

```
134 root brcm_patchram_plus --enable_hci --baudrate 3000000 --no2bytes --
```

注意：

在多次链接蓝牙时，或链接蓝牙错误时，会建立多个重复的上述进程。要将这些进程清理干净，才能再次使用蓝牙！

4.12.2. WIFI

Wifi 使用操作步骤

1. 链接设备链接 wifi,
开启 AirKissDemo 应用程序
按提示输入 wifi 密码

2. 开发板执行 airkiss

```
# airkiss
killall: udhcpc: no process killed
killall: wpa_supplicant: no process killed
[ 900.361412] BCM:
[ 900.361412] Dongle Host Driver, version 1.141.66
[ 900.361412] Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Apr 8 2016 at 17:47:47
[ 900.376280] BCM:wl_android_wifi_on in
[ 900.380068] BCM:wifi_platform_set_power = 1
[ 900.384920] BCM:===== WLAN placed in RESET ON =====
[ 900.612576] sdio_reset_comm():
[ 900.641229] BCM:F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xa9a6 rev:0x0 pkg:0x4
[ 900.649431] BCM:dhd: dongle ram size is set to 524288(orig 524288) at 0x0
[ 900.780699] BCM:dhd:sdio_write_vars: Download, Upload and compare of NVRAM succeeded.
[ 900.838309] BCM:dhd_bus_init: enable 0x06, ready 0x06 (waited 0us)
[ 900.846643] BCM:wifi_platform_get_mac_addr
[ 900.852523] BCM:dhd_get_concurrent_capabilities: Get P2P failed (error=-23)
[ 900.860231] BCM:Firmware up: op_mode=0x0001, MAC=00:90:4c:c5:12:38
[ 900.872060] BCM:dhd_preinit_ioctls pspretend_threshold for HostAPD failed -23
[ 900.885051] BCM:Firmware version = wl0: Jun 12 2015 17:06:46 version 7.10.323.47.cn2.x7 FWID 01-dcca911a es4.c3.n3.a2
[ 900.897361] BCM:dhd_wlfc_hostreorder_init(): successful bdcv2 tlv signaling, 64
Easy setup target library v3.2.0
```

当出现“Easy setup target library v3.2.0”时，表示开发板 wifi 准备成功，此时可以执行下一步操作。

3. 链接设备按提示点击发送

开发板提示：

```
ssid: JZ_MD
password: 1JZmdingenic2
/etc/wpa_supplicant.conf create successfully!
random: 0x67
/etc/airkiss_random.conf create successfully!
[ 1020.587477] BCM:CFG80211-ERROR) wl_notify_scan_status : BCM:scan is not ready
scan gets no result(ret: -1, count: 0).
[ 1023.605034] BCM:CFG80211-ERROR) wl_notify_scan_status : BCM:scan is not ready
scan gets no result(ret: -1, count: 0).
[ 1026.613089] BCM:CFG80211-ERROR) wl_notify_scan_status : BCM:scan is not ready
scan gets no result(ret: -1, count: 0).
security: wpa2# killall: udhcpc: no process killed
killall: wpa_supplicant: no process killed
Successfully initialized wpa_supplicant
[ 1029.797524] BCM:CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_connect : BCM:Connectting withff:ff:ff:ff:ff:ff channel (0) ssid "JZ_MD", len (5)

udhcpc (v1.22.1) started
Sending discover...
[ 1030.905184] BCM:wl_bss_connect_done succeeded with 8c:0c:90:d8:47:c8
[ 1030.985464] BCM:wl_bss_connect_done succeeded with 8c:0c:90:d8:47:c8
Sending discover...
Sending select for 10.10.50.35...
Lease of 10.10.50.35 obtained, lease time 86400
deleting routers
adding dns 192.168.1.2
```

当出现“adding dns 192.168.1.2”时，表示开发板接受 wifi 密钥完成，此时可以执行下一步操作。

注：Ssid, password 为 wifi 的用户名和密码。其被保存在/etc/wpa_supplicant.conf 文件中

```
# cat /etc/wpa_supplicant.conf

network={
scan_ssid=1
ssid="JZ_MD"
psk="1JZmdingenic2"
priority=1
}
```

4. 开发板执行 ping www.baidu.com， 验证 wifi 是否连接成功

```
# ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (220.181.111.188): 56 data bytes
64 bytes from 220.181.111.188: seq=0 ttl=54 time=241.266 ms
64 bytes from 220.181.111.188: seq=1 ttl=54 time=19.682 ms
64 bytes from 220.181.111.188: seq=2 ttl=54 time=19.649 ms
```

wifi 重启休眠共用等注意事项

1. 重启，休眠唤醒后开发板会根据/etc/wpa_supplicant.conf 自动连接 wifi。

执行 wifi 功能的进程：

```
108 root      wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
```

2. Wifi 和 Lan 不可同时使用

Wifi 链接时会配置 wlan0， Lan 链接时会配置 eth0，两者造成冲突。

如在 wifi 链接成功后，需要使用 LAN，需要删除/etc/wpa_supplicant.conf（其会导致 wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf 不执行），即可。

4.13. SECURITY 加密模块

AES-RSA 的驱动名称是 “jz_security”

(1) 设备节点: /dev/jz_security

使用如下的方式来操作驱动:

open(/dev/jz-security, ...) → ioctl(xxx...) → ioctl(xxx...) → ... → ioctl(xxx) --> close(device)

(2) 驱动文件路径:

“kernel/drivers/misc/jz_security/”

4.13.1. 驱动配置

Device Drivers

--> Misc devices

--> JZ SECURITY Driver(AES && RSA)

4.13.2. IOCTL 命令定义

```
#define SECURITY_INTERNAL_CHANGE_KEY (0xffff0010)
/*设置 AES-KEY*/
#define SECURITY_INTERNAL_AES (0xffff0020)
/*AES 加密或解密*/
#define SECURITY_RSA (0xffff0030)
/*RSA 加密或解密*/
```

4.13.3. 驱动结构体描述

以下驱动结构体定义路径为 “kernel/tools/security-test”。

(1) 定义 AES-KEY 结构如下:

```
struct rsa_aes_packet {
    unsigned short oklen; //old AES-KEY len (unit:word)
    unsigned short nklen; // new AES-KEYlen (unit:word)
    unsigned int * okey; // old AES-KEYaddr
    unsigned int * nkey; // new AES-KEYaddr
};
```

也可以用数组来存储 AES-KEY, 具体定义方式可见下例:

```
unsigned int user_key[9]=
```

```
{
    0x00040004,
    /*bit31~16: old key length ,bit15~bit0:new key length*/
    0x1,0x2,0x3,0x4, /*old AES-KEY*/
    0x4, 0x5,0x6,0x7, /*new AES-KEY*/
}
```

注：初始化 AES-KEY 时，需将 “old AES-KEY” “new AES-KEY” 设置成相同的初值。

(2) RSA 参数结构

用户使用 RSA 加解密 “AES-KEY” ,描述 RSA 的结构体为 “struct rsa_param”，具体结构如下：

```
struct rsa_param {
unsigned int in_len;      //input data length (units:word)
unsigned int key_len;     //private or public key length(units:word)
unsigned int n_len;       //n length(units:word)
unsigned int out_len;     //ouput length(units:word)
unsigned int *input;      //input data buffer
unsigned int *key;        /*Ku or KR*/ buffer
unsigned int *n;          /*N*/buffer
unsigned int *output;     //encrypted data or decrypted data buffer
unsigned int mode;        //mode: 1,encrypt 0,decrypt
};
```

(3) CHANGE-KEY 结构体

```
struct change_key_param {
int len;                  //rsa_enc_data len in bytes.
int *rsa_enc_data;        //okey_len,nkey_len,okey,nkey
int *n_ku_kr;             //NKU or NKR buffer, for rsa decrypt (62 words)
int init_mode;            //init key 1;init key, 0:change key
};
```

其中 rsa_enc_data 是上述结构体 “struct rsa_aes_packet” 经过 rac 加密后的数据，上述加密数据的 NKU 或 NKR。

(4)AES 加解密参数

目前我们只支持 ECB 模式，AES-KEY 大小为 128-bit，支持每次四 word 的 AES 加密解密。

```
struct aes_param {
unsigned int in_len;      //input data length (units:word)
unsigned int key_len;     //private or public key length(units:word)
unsigned int n_len;       //n length(units:word)
unsigned int out_len;     //ouput length(units:word)
unsigned int *input;      //input data buffer
unsigned int *key;        /*Ku or KR*/ buffer
unsigned int *n;          /*N*/buffer
unsigned int *output;     //encrypted data or decrypted data buffer
unsigned int mode;        //mode: 1,encrypt 0,decrypt
};
```

4.13.4. 编程指导

一：打开设备并初始化 AES 控制器。

二：使用正确格式的 AES-KEY，并进行 RSA 加密。

三：使用步骤 1 中的结果，设置 AES-KEY 到 CPU。

四：执行 AES 加密或解密。

若想改变 AES-KEY，请执行步骤二，步骤三，在步骤二中应注意“1”为初始 key 值，“0”为改变后的 key 值。

4.13.5. 用户 API

(1) rsa 加解密

```
int do_rsa(unsigned int fd,      //file node
unsigned int orig_aes_len,      // original AES_KEY length
unsigned int * rsa_key,         //KU or KR
unsigned int * n,
unsigned int * input,           // input_data
unsigned int *output,           //encrypted or decrypted data
unsigned int mode);             //mode: 0:encryption 1:decryption
```

(2) 设置 AES-KEY 或改变 AES-KEY

```
int setup_aes_key(int fd,        //file node
unsigned int *key,              //encrypted AES-KEY by using RSA
int len,                        // length of key
unsigned int *nku_kr,           //NKU ok NKR(62 words)
int init_mode);                 //init_mode: 1:init code , 0:change code
```

(3) AES 加密解密

```
int do_aes(int fd,              //file node
unsigned int *input,            //input data
unsigned int in_len,            //input and output data length(unit:word)
unsigned int *output,           //output data(encrypted data or decrypted data)
unsigned int mode);             //mode :0,encryption 1:decryption
```


4.14. 语音唤醒

Voice trigger(语音休眠唤醒)主要是利用 linux 系统和君正处理器支持休眠唤醒等特点,使君正方案达到更好省电效果。

Voice trigger 的代码可划分为两部分:第一部分为语音识别测试的代码;第二部分为语音休眠唤醒的代码。

文件描述:

语音休眠唤醒固件代码: `drivers/char/voice_wakeup_v13/`

语音识别测试驱动代码: `drivers/char/jz_wakeup_v13.c`

提供给其他应用的 DMIC 驱动: `drivers/char/jz_dmic_v13.c`

测试用例代码: `tools/wakeup-test/wakup.c`

测试用例所需的语音比对文件: `tools/wakeup-test/ivModel_v21.irf`

linux 系统休眠后的入口文件: `arch/mips/xburst/soc-x1000/common/pm_p0.c`

4.14.1. Voice trigger 驱动配置方法

1.在“`drivers/char/voice_wakeup_v13/wakeup_module/`”目录下,首先执行 `make clean`,然后执行 `./mkmodule.sh`

配置编译选项:

Symbol: WAKEUP_MODULE_V13 [=y]

Type : boolean

Prompt: Ingenic Voice Wakeup Module

Location:

-> Device Drivers

-> Character devices

Defined at `drivers/char/Kconfig:24`

Depends on: SOC_X1000 [=y]

上述选项配置完成后执行以下命令进行编译:

`$ make uImage`

编译完成后会在“`phoenix/platform/kernel/arch/mips/boot/`”目录下产生 voice trigger 需要的 uImage。

4.14.2. 验证方法

将内核中 `tools/wakeup-test/wakeup` 目录下的 `wakeup` 及 `ivModel_v21.irf` 拷贝到文件系统。
在串口端输入以下命令 (后台运行):

`./wakeup ivModel_v21.irf &`

```
# ./wakeup ivModel_v21.irf &
# open file[ivModel_v21.irf], ok!
open file[/dev/jz-wakeup] ok![ 2019.532480] enable wakeup function

open file[/sys/class/jz-wakeup/jz-wakeup/wakeup] ok!
read don[ 2019.546428] module open open_cnt = 1
e!!!!
#### begin read !!!!!
```

出现上述打印后对着开发板上的音频模块音频输入“灵犀灵犀”，串口出现如下打印：

```
WKUPOK[ 2026.691348] sys wakeup ok!--wakeup_timer_handler():158, wakeup_pending:1
[ 2026.705626] [Voice Wakeup] wakeup by voice.
#####ret:9, wakeup_ok
sh: input: not found
#####read ok!, wakeup ok!
#### begin read !!!!!
```

之后使开发板进入休眠状态 `echo mem > /sys/power/state`,休眠之后通过音频“灵犀灵犀”唤醒系统。

5. 烧录工具使用

烧录工具能够将 `uboot`, `uimage` 和文件系统烧录到 `flash` 中，具体使用方法参考文档
《[USBCloner-1.0 the burn tool instructions_CN.pdf](#)》