

**Options**  
ID: top\_block  
Generate Options: WX GUI

**Variable**  
ID: samp\_rate  
Value: 32k

**WX GUI Static Text**  
ID: signal\_amp  
Label: signal Amp  
Default Value: 30  
Converter: Float  
Grid Position: 4, 3, 1, 1



**WX GUI Text Box**  
ID: freq  
Label: frecuencia  
Default Value: 1k  
Converter: Float  
Grid Position: 4, 1, 1, 1



**WX GUI Text Box**  
ID: noise\_amp  
Label: noise\_amp  
Default Value: -70  
Converter: Float  
Grid Position: 4, 2, 1, 1

