

# Properties: WX GUI Slider

General Advanced Documentation

ID	freq
Label	1
Default Value	1000
Minimum	0
Maximum	16000
Num Steps	100
Style	Horizontal
Converter	Float
Grid Position	0,0,1,1
Notebook	

fila

columna

tramo de columna

tramo de fila

Un parámetro de posición de cuadrícula es una lista de 4 enteros de la forma (fila, columna, tramo de fila, tramo de columna). La fila y la columna especifican la posición de la esquina superior izquierda del elemento gráfico. La posición más pequeña, la posición (0, 0), especifica la esquina superior izquierda de la cuadrícula.

Aceptar

Cancelar

Aplicar