

Configure I/O devices

I/Q input

Device **Realtek RTL2838UHID** ▼

Device string

Input rate ▼

Decimation **None** ▼

Sample rate **1.800 Msp/s**

Bandwidth MHz ▲▼

LNB LO MHz + -

Audio output

Device **Default** ▼

Sample rate ▼

✕ Cancel

✓ OK

Asegúrese de que la línea del dispositivo muestre Realtek RTL o el dispositivo que está utilizando

Frecuencia de muestreo en la entrada