

EMU8008 IOマップ (Rev. 1.00)

アドレス(hex)		
IN	00	UART ステータス bit0: 受信データあり bit1: 送信可
	01	UART 受信データ
	02	未実装
	03	未実装
	04	未実装
	05	未実装
	06	未実装
	07	未実装
OUT	08	ソフトウェア割込み起動 割込みPCと割込みログポインタ設定し INT=H
	09	割込み手続き終了 割込み命令列の最後に置き通常動作へ復帰
	0A	未実装
	0B	未実装
	0C	未実装
	0D	未実装
	0E	未実装
	0F	未実装
	10	UART 送信データ
	11	未実装
	12	未実装
	13	未実装
	14	未実装
	15	未実装
	16	未実装
	17	未実装
	18	未実装
	19	未実装
	1A	未実装
	1B	未実装
	1C	未実装
	1D	未実装
	1E	未実装
	1F	未実装