

## 二维码使用说明

修订历史:

版本	日期	修订原因	编制	审核
V1.0	2016-11-09	创建文档	HYW089	HYW089

二维码显示控件将用户发送的字符串自动转换成 QR 二维码显示，支持微信，支付宝扫描识别。



二维码控件配置：

二维码	
X	167
Y	54
W	175
H	164
名称定义	QR Code
描述指针(0x)	FFFF
变量地址(0x)	0000
Unit_Pixels	4

变量地址：用户发送的字符串在系统中的内存地址

Unit\_pixels:指定二维码一个点占用屏幕多少个像素点，值越大显示的二维码越大

更新二维码显示示例：

例如需要显示二维码 ABCD，发送如下：

5A A5 08 82 0000 41 42 43 44 00

帧头：5A A5

数据长度：08

指令：82

变量地址：0000

数据： 41 42 43 44 //ABCD 的 ASCII 码

00：字符串结束符

修改二维码显示内容，只需要修改数据(41 42 43 44)以及数据长度(08)