

=====HDMI - Switch - Sequenzen=====

1 = Fernbedienung HDMI Switch Taste 1 (Laptop)

2 = Fernbedienung HDMI Switch Taste 2 (GoPro)

3 = Fernbedienung HDMI Switch Taste 3 (Camcorder Schwenkneiger)

4 = Fernbedienung HDMI Switch Taste 4 (Camcorder Kanzelsicht)

5 = Fernbedienung HDMI Switch Taste 5 (Kombi GoPro Präsentation)

=====Beamer - Sequenzen=====

B1 = Fernbedienung Beamer HDMI 1 (nur PPP auf Beamer)

B2 = Fernbedienung Beamer HDMI 2 (Livestream auf Beamer)

B3 = Fernbedienung Beamer Analog in (Videoclip auf Beamer)

=====Audiomix - Sequenzen=====

A1 = Audiomix ***Diashow*** in JoKi Automation Win10 App

A2 = Audiomix ***Gottesdienst*** in JoKi Automation Win10 App

A3 = Audiomix ***Raum Mikrofon*** in JoKi Automation Win10 App

A4 = Audiomix ***Audio Kanal 4*** in JoKi Automation Win10 App

=====Ausschalt - Sequenz=====

Ausschaltsequenz = Führt die Hardwarekomponenten herunter.

Achtung!!! Diese Funktion erst nach Stopp Livestream und Aufzeichnung am Ende des Gottesdienstes ausführen!!!