



- MENU

MOX

TUNE

TUNER BYP

TONE

ANT

REC

SD FORMAT

MODE

SUBMODE

SPLIT/A/B

SPLIT OFF

BAND DOWN

BAND UP

ENTER FREQ

ENTER OFF

ATT

PREAMP

BW

AGC

LOCK

REC

SD FORMAT

A/B

ALT DISPLAY

SPK

DUAL

VOX

DATA

NR
- вход в меню

передача

запустить процесс настройки автотюнера

включить/выключить автотюнер

переход на передачу и выдача несущей

быбор антенны

Начать/прекратить запись звука на SD CARD

отформатировать накопитель, стереть содержимое

переключение режима

перкключение подрежима

split/переключение между VFO

выключение SPLIT

преход по диапазонам/перебор параметров в меню

преход по диапазонам/перебор параметров в меню

Переход в режим ввода частоты

отказаться от ввода частоты

затухание аттенюатора

УВЧ

полоса пропускания по ПЧ

время отрускания АРУ

блокировка перестройки валкодером

начать/закончить запись звукового файла

отформатировать карту памяти

переключение приемников в наушниках

переключение страниц отображения информации на дисплее

управление встроенным динамиком трансивера

переключение в какое ухо какой приемник слушать (A/B, A/A, B/A, B/B)

включить/выключить VOX

включить/выключить DATA MODE

включить/выключить шумополавление

| | | | | | |
|---|-----|------|----|---------------|---|
| 7 | 19 | 15 | 11 | типы нажатия: | 3 |
| 6 | 18 | 14 | 10 | короткое | 2 |
| 5 | 17 | 13 | 9 | удержанное | 1 |
| 4 | 16 | 12 | 8 | ввод частоты | 0 |
| | 1,8 | 3,5 | 7 | | |
| | 10 | 14 | 18 | | |
| | 21 | 24,5 | 28 | | |
| | | 29 | | | |