

# **Εγχειρίδιο σύντομης αναφοράς**

Στο εγχειρίδιο αυτό γίνεται παρουσίαση όλων των κουμπιών της εφαρμογής καθώς και της λειτουργίας τους. Ακολουθεί η περιγραφή για κάθε κουμπί:

## **Πίνακας περιεχομένων**

<b>1. Γενική ρύθμιση εφαρμογής:</b>	<b>2</b>
<b>2. Διαχείριση φωτισμού:</b>	<b>2</b>
<b>3. Διαχείριση θέρμανσης (καλοριφέρ):</b>	<b>3</b>
<b>4. Διαχείριση καφετιέρας:</b>	<b>3</b>
<b>5. Διαχείριση παπουτσοθήκης:</b>	<b>4</b>

## 1. Γενική ρύθμιση εφαρμογής:

Εισαγωγή στοιχείων

:Με αυτό το κουμπί, εισάγετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) στην εφαρμογή.

Επιλογή δωματίου

:Με αυτό το κουμπί, επιλέγετε σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού σας θέλετε να ελέγξετε τις συσκευές σας.

Εισαγωγή  
ημερομηνίας και  
ώρας

:Με αυτό το κουμπί, οι πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας που εισαγάγατε σε κατάλληλο πεδίο αποθηκεύονται στην εφαρμογή.

Εισαγωγή  
ημερήσιου  
προγράμματος

:Με αυτό το κουμπί, εισάγετε το ημερήσιο πρόγραμμά σας στην εφαρμογή.

## 2. Διαχείριση φωτισμού:

Άνοιγμα φωτός

:Με αυτό το κουμπί, ανοίγετε το φως του δωματίου που έχετε επιλέξει.

Ρύθμιση έντασης  
φωτός

:Με αυτό το κουμπί, ρυθμίζετε την ένταση εκπομπής φωτός για το φως που έχετε επιλέξει (στο δωμάτιο που επιλέξατε). Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί σε «χαμηλή», «μέτρια» και «υψηλή».

Χαμηλή ένταση

:Με αυτό το κουμπί, ορίζετε την ένταση του επιλεγμένου φωτός σε «χαμηλή»

Μέτρια ένταση

Με αυτό το κουμπί, ορίζετε την ένταση του επιλεγμένου φωτός σε «μέτρια»

Υψηλή ένταση

Με αυτό το κουμπί, ορίζετε την ένταση του επιλεγμένου φωτός σε «υψηλή»

Κλείσιμο φωτός	:Με αυτό το κουμπί, <u>κλείνετε το φως</u> του δωματίου που έχετε επιλέξει.
Κατάσταση φωτισμού	:Το κουμπί αυτό σας δείχνει <u>γενικές πληροφορίες για το επιλεγμένο φωτιστικό</u> . Για παράδειγμα, αν χρειάζεται αλλαγή η λάμπα.

### 3. Διαχείριση θέρμανσης (καλοριφέρ):

Άνοιγμα θέρμανσης	:Με αυτό το κουμπί, <u>ανοίγετε την θέρμανση</u> (καλοριφέρ) στο δωμάτιο που έχετε επιλέξει.
Ρύθμιση θερμοκρασίας	:Με αυτό το κουμπί, <u>ρυθμίζετε την θερμοκρασία</u> , στην οποία θέλετε να λειτουργεί το επιλεγόμενο σώμα (καλοριφέρ). Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε «κρύο» ή «ζεστό».
Θέρμανση: κρύο	:Με αυτό το κουμπί, ορίζετε την θερμοκρασία του επιλεγμένου καλοριφέρ σε «κρύο».
Θέρμανση: ζεστό	:Με αυτό το κουμπί, ορίζετε την θερμοκρασία του επιλεγμένου καλοριφέρ σε «ζεστό».
Κλείσιμο θέρμανσης	Με αυτό το κουμπί, <u>κλείνετε την θέρμανση</u> (καλοριφέρ) στο δωμάτιο που έχετε επιλέξει.
Κατάσταση θέρμανσης	:Το κουμπί αυτό σας δείχνει γενικές πληροφορίες για το επιλεγόμενο σώμα (καλοριφέρ). Για παράδειγμα, δείχνει αν χρειάζεται εξαέρωση ή αν υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία του.

### 4. Διαχείριση καφετιέρας:

Ενεργοποίηση καφετιέρας	:Με αυτό το κουμπί, δίνετε εντολή στην καφετιέρα σας να <u>ενεργοποιηθεί</u> .
Απενεργοποίηση καφετιέρας	:Με αυτό το κουμπί, δίνετε εντολή στην καφετιέρα σας να <u>απενεργοποιηθεί</u> .

Παρασκευή καφέ	:Με αυτό το κουμπί, δίνετε εντολή στην καφετιέρα σας να <u>φτιάξει καφέ</u> .
Κατάσταση καφετιέρας	:Το κουμπί αυτό σας δείχνει <u>γενικές πληροφορίες για την καφετιέρα</u> . Για παράδειγμα, την κατάσταση της καφετιέρας (αν θέλει καθάρισμα ή επαναγέμιση νερού και καφέ).

## 5. Διαχείριση παπουτσοθήκης:

Ενεργοποίηση παπουτσοθήκης	:Με αυτό το κουμπί, ενεργοποιείται η παπουτσοθήκη και τίθεται έτοιμη προς λειτουργία.
Απενεργοποίηση παπουτσοθήκης	:Με αυτό το κουμπί, η παπουτσοθήκη απενεργοποιείται.
Αναζήτηση παπουτσιού μέσω e-shop	:Το κουμπί αυτό ενεργοποιείται, όταν δεν έχετε διαθέσιμα παπούτσια για την περίσταση. Ουσιαστικά, δίνετε εντολή στο σύστημα να ψάξει κατάλληλα παπούτσια για εσάς σε κάποιο e-shop.
Κατάσταση παπουτσοθήκης	:Το κουμπί αυτό σας δείχνει <u>γενικές πληροφορίες για την παπουτσοθήκη</u> . Για παράδειγμα, την κατάσταση της παπουτσοθήκης (αν θέλει καθάρισμα από τον χρήστη ή αν είναι συνδεδεμένη ή όχι στην παροχή νερού).