

"Schummelzettel" für Kiboko-Manager

Tastenkürzel:

Manuelle Auslösung	STRG+Leertaste
Speichern	STRG+S
Exportieren	STRG+E

Abkürzungen:

BB	Boot-Box (in der Zille montiert)
DG	Durchgang (Nummer)
DSQ	Disqualifiziert
BWKL	Bewertungsklasse

Arten von Auslösungen:

TSS	Lichtvorhang Start (Trigger Station Start)
TSGL	Lichtvorhang Ziel Links (Trigger Station Goal Left)
TSGR	Lichtvorhang Ziel Rechts (Trigger Station Goal Right)
LS	Lichttaster Start (Lightsensor Start)
LSL	Lichttaster Ziel Links (Lightsensor Goal Left)
LSR	Lichttaster Ziel Rechts (Lightsensor Goal Right)
M	Manuelle Auslösung
E	Editierte Zeit