

Reset da Epson e Demais

- 1 – Desativar antivírus
- 2- Fazer Download do programa/abrir pasta
- 3- Executar o programa adjprov como adm.
- 4 – no menu selecione o modelo

Model name; l375

- 5 – A porta, você clica na porta que esta impressora exemplo;

Port; **USB002(L375 sereis)** de um ok

*Se não funcionar click em auto select

- 6 – Agora navegue até; **Particular adjustment mode**

- 7 – Role as opções para baixo e procure a opção; **Waste ink pad Couter** ; pressione ok

- 8 – Selecione; **Check** ele vai demonstrar quantas impressões você já fez

- 9 – Logo depois deixe marcado a opção; **Main pad couter** e E pressione o botão **Initialize**, logo depois pressione ok. **Aguarde!!!** O programa **vai pedir para você desligar impressora**, somente **depois dela desligada** você **pressiona ok** novamente.

10 – Ligue a impressora e aguarde

*Funciona apenas com Windows

* precisa do winrar para extrair o arquivo

*

*** Obs.; normalmente a impressora quando apresenta esses problemas as suas almofadas podem estar cheias de tinta já, ou seja, é necessário fazer sua troca ou sua lavagem. Para evitar um derramamento de tinta***