

Titre <b>Guide rapide</b> <b>Up/Download de licences P6</b>	Document : BA-6028-006_FR
	Révision : B
	Page : 1 sur 1



La validation concerne le doc :	Numéro de projet :	créé ou modifié et vérifié :		vérifié et validé :	
		Date :	Abréviation/visa	Date :	Abréviation/visa
<b>BA-6028-006_FR</b>	<b>6028</b>	22.1.2024	KB/	5.3.2024	MI

## 1 Objectif, portée et champ d'application

Ce document décrit comment les licences d'option (par ex. SCADA) peuvent être transférées sur le CU4000 (commande de machine).

Les licences d'option sont calculées sur la base du numéro de série du CU4000 (commande de machine). En cas de remplacement du CU4000, un nouveau code de licence est donc nécessaire.

Ce document a été créé pour les versions logicielles suivantes:

<b>App Up/Download 1.1.0</b>
<b>Web Main 1.0.0</b>

Ces versions ont été initialement installées avec les applications P6 ctrl 1.3.0 et P6 UI 1.3.0.

## 2 Saisir la licence manuellement

En principe, il est possible de saisir le code de licence sur le CU4000 (commande de la machine), voir le mode d'emploi BA-6028-001.

## 3 Licence sous forme de fichier

Si la licence est disponible sous forme de fichier, ce fichier peut être chargé sur le CU4000 (commande de la machine).

Pour cela, un PC avec n'importe quel navigateur web est utilisé. La BA-6028-004 fournit une description de la manière de se connecter à la machine et de téléverser des fichiers. Dans l' "Aperçu des fonctions", la fonction "Téléchargement de Réglages & Licences" doit être sélectionnée. Ensuite, le fichier de licence peut être téléversé.