

BC40x0-BT-BASE-CHARGER R96-9470

Restore Custom Defaults

<FNC3>\$P,HA00,P<CR>



\$P,HA00,P

Enter Configuration

<FNC3>\$P<CR>



\$P

Interface Selection: USB-COM

<FNC3>\$HA47<CR>



\$HA47

Transmission Label ID Code: Prefix

<FNC3>\$CIDC001<CR>



\$CIDC001

I 2 of 5 Enable/Disable: Enable

<FNC3>\$CI2EN01<CR>



\$CI2EN01

Code 93 Enable/Disable: Enable

<FNC3>\$CC9EN01<CR>



\$CC9EN01

Codabar Enable/Disable: Enable

<FNC3>\$CCBEN01<CR>



\$CCBEN01

Exit Configuration

<FNC3>\$P<CR>



\$P