

HDMI メディアプレイヤー簡易日本語説明書

リモコンについて

＜POWER＞: 本体の電源を ON/OFF します

＜MUTE＞: 音声を消音(ミュート)します

＜MOVIE・MUSIC・SETUP・PHOTO＞: 押下することで、下記記載の通り各再生モード起動画面に移行します

→MOVIE: 動画、MUSIC: 音楽、SETUP: 写真、PHOTO: ファイルモード

＜VGA・CVBS・YPBPY・HDMI＞: 画面の出力を各モードへ変更します

＜OSD＞: 再生中に押下することで、上部メニューが表示され、字幕、リピートなどの設定ができます

＜16:9/4:3＞: 再生画面の表示比率を変更できます

＜ZOOM＞: 写真再生中において、ズーム表示ができます

＜AUDIO＞: 動画再生の音声設定の変更ができます

＜MENU＞: 言語設定などの各種設定画面に移行します

＜HOME＞: 各再生モードに切り替えるホーム画面へと移行します

＜▲・▶・▼・◀＞: カーソルや選択などの移動・変更です

＜ENTER＞: 確定ボタンです

＜FUNCTION＞: 動画再生中に押下すると、設定した時間へのスキップができます

＜EXIT＞: 前の画面や項目への変遷、上部メニュー等の消去等ができます

＜SUB-T＞: 再生中の動画によっては、字幕の設定ができます

＜ROTATE＞: 写真の再生中において、画像の回転ができます

＜VOL+・VOL-＞: 音量を調節します

＜◀◀・▶▶・|◀◀・▶▶|＞: 早戻し、早送り、前へスキップ、次へスキップ

＜■・▶||＞: 停止、再生 & 一時停止

＜MODE＞: 画面の出力を順送りで選択、変更できます

接続方法

AV 出力の場合

AV ケーブルを本体に接続し、赤白黄の RCA 端子をテレビに接続します。テレビの外部入力を適するものに変更後、単四電池(別売)を入れたリモコンの＜CVBS＞を押下し、本体の再生モードを AV 出力に設定します。

HDMI 出力の場合

HDMI ケーブル(別売)を本体及びテレビのそれぞれに接続し、テレビの外部入力を適するものに変更します。単四電池(別売)を入れたリモコンの＜HDMI＞を押下し、本体の再生モードを HDMI 出力に設定します。

本体の日本語化について

当商品は初期状態では英語表示となっております。日本語へと変更する場合には本体起動後、最初の画面(各モードが並んだ画面)の右端「Settings」へとカーソルを動かし、確定してください。言語等の設定画面へと移行します。(または、リモコンの＜MENU＞を押下します)メニュー左上の Language で確定し、続いて Japanese で再度確定すると日本語化が完了します。(日本語文字列の長さの都合上、一部メニュー表示が崩れます。また、メニュー等の翻訳が完全では無く、一部項目でニュアンスが異なる場合がございますので、英語との併用を推奨いたします)設定が完了しましたら、＜EXIT＞を押下して戻ることができます。

自動再生設定について

※当設定においては、英語表記での設定を推奨致します。

〈MENU〉などで本体の設定画面へと移行します。設定メニューより AutoPlay を選択し、自動再生機能の設定を行うことができます。

Off: 自動再生機能をオフ

movie: 電源 ON 時、動画を自動再生する

music: 電源 ON 時、音楽を自動再生する

photo: 電源 ON 時、写真を自動再生する

movie/music/photo: 非推奨設定

※自動再生の対象となるのはメモリーカードや USB メモリのルートディレクトリー（直下）に設置されたファイルのみとなり、フォルダ分けされたファイルは認識致しません。また、ファイルの種類を超えた自動再生は不可です（動画の再生完了後、写真を自動再生するなど）

動画再生について

メインメニュー内、或いはリモコンの〈MOVIE〉で動画アイコン（ムービー）を選択し、動画モードへと移行します。再生したいファイルの入った記録デバイス（USB メモリまたはフラッシュカード）を選択し、続いて本体に接続された記録デバイスを選択後、動画ファイルに限り、ファイル一覧が表示されます。再生したいファイルにカーソルを移動し、〈ENTER〉で当該動画の再生ができます。

・動画再生中に〈OSD〉を押下すると上部メニューが表示され、字幕や動画の表示比率、**リピート再生**の設定を行うことができます。設定完了後〈EXIT〉で上部メニューを消去します。

・動画再生中に〈FUNCTION〉を押下すると時間指定スキップメニューが表示され、上下で時間を設定し〈ENTER〉すると、再生中の動画の該当時間までスキップできます。

写真再生について

メインメニュー内、或いはリモコンの〈SETUP〉で写真アイコン（フォト）を選択し、写真モードへと移行します。ファイル選択については、上記「動画再生について」と同様です。

・写真再生中に〈OSD〉を押下すると上部メニューが表示され、スライドショーの設定ができます

音楽再生について

メインメニュー内、或いはリモコンの〈MUSIC〉で音楽アイコン（ミュージック）を選択し、音楽モードへと移行します。ファイル選択については、上記「動画再生について」と同様です。

・音楽再生中に〈OSD〉を押下すると上部メニューが表示され、リピート再生やイコライザーの設定ができます。

ファイル再生について

メインメニュー内、或いはリモコンの〈PHOTO〉でファイルアイコン（ファイル）を選択し、ファイルモードへと移行します。ファイル選択については、上記「動画再生について」と同様です。ファイルモードについては、動画や音楽などファイルの種類を問わず、記録デバイスに保存されたファイルの再生（対応形式の場合）ができますが、ファイルの種類を横断したりリピート再生等はできません。