

LED デジタル時計 取り扱い説明書

◆ 基本設定 ◆

【24/12 時間設定】【時間】【分】【西暦設定】【月】【日】【温度表示(°C/ F)】

上記の順番で設定します。

★設定に入るには、まず、本体上部の SET ボタンを長押ししてください。

- 1、24 時間/12 時間設定のどちらかをマイナスもしくはプラスボタンで選択し SET で決定。
- 2、左の二ケタ(時)をマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。
- 3、右の二ケタ(分)をマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。
- 4、西暦 4 ケタをマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。
- 5、左の二ケタ(月)をマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。
- 6、右の二ケタ(日)をマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。
- 7、温度表示の摂氏・華氏をマイナスもしくはプラスボタンで設定し SET で決定。

以上で基本設定は完了となります。

◆ メイン機能 ◆

・表示モード・

→表示モードの設定は本体上部の真ん中にあるプラスボタンで行います。

プラスボタンを長押しすることで、2 パターンの表示モードへの切り替えが可能です。

- 1、時間表示のみ。
- 2、時間・日付・温度をローテーションで表示。

・明るさ設定・

→明るさ調節は本体上部の真ん中にあるプラスボタンで行います。

プラスボタンを連続して押すことで各明るさへの設定が可能です。

- 1、自動調整(ディスプレイ表示 : L-AU)
- 2、手動調整(ディスプレイ表示 : L-01~03)
- 3、明るさオフ設定(ディスプレイ表示が消えます)
- 4、スリープモード設定(ディスプレイ表示 : L-SL)

・アラーム設定・

→アラーム設定は本体上部右にあるマイナスボタンで行います。

マイナスボタンを長押しすることで設定を開始できます。

マイナスボタンを短押しすることで、ON/OFF の切り替えが可能です。

→設定順は【時間】【分】【スヌーズ】【アラームをいつ鳴らさないか】

1、スヌーズ設定(ディスプレイ表示：S-05～60)

5～60 分を設定することができます。

スヌーズ中はアラームマークが点滅します。

2、単日、週末のみ、毎日いずれか。(ディスプレイ表示：da:y5～7)

da:y5→土曜・日曜のみ OFF 設定。

da:y6→日曜のみ OFF 設定。

da:y7→毎日鳴らす設定。

Point.1

アラーム設定が起動すると、本体中央下部分の時計マークが点灯します。

アラームが起動していないときは、マークは消灯しています。

Point.2

基本設定の【24 時間/12 時間設定】で 12 時間設定にしている場合は午後になると本体中央下部分の PM マークが点灯します。

Point.3

本体設定の記憶はボタン電池にておこなわれております。

設定の際は、必ずボタン電池(2032 電池)を入れてから行ってください。

Point.4

本体の動作は USB 給電式となっております。

付属の USB ケーブルにて給電を行ってください。

ボタン電池のみでは動作しませんのでご注意ください。

また、充電式ではないのでご注意ください。