

ワイヤレスマイク簡易取り扱い説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み安全にご使用ください。

付属品 □ワイヤレスマイク本体 □USB 充電ケーブル

各部名称



モードについて

電源スイッチを ON にすると液晶画面に数字が表示されます。

表示桁数 3 桁・・・周波数変更モード

表示桁数 2 桁・・・音量調整モード

各モードは周波数変更スイッチの同時押しで変更できます。

ラジオとの接続

周波数変更モードにて、周波数変更スイッチの左右矢印を操作してラジオの周波数と合わせてください。

※本製品 2 台以上とラジオ 1 台等複数接続はできません。

音量調整

音量調整モードにして、周波数変更スイッチの左右矢印を操作して 0-15 までで音量調整できます。

充電方法

付属の USB ケーブルと本体を接続し、反対側の口をパソコンや USB-AC アダプターに接続します。

ワイヤレスマイク簡易取り扱い説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み安全にご使用ください。

付属品 □ワイヤレスマイク本体 □USB 充電ケーブル

各部名称



モードについて

電源スイッチを ON にすると液晶画面に数字が表示されます。

表示桁数 3 桁・・・周波数変更モード

表示桁数 2 桁・・・音量調整モード

各モードは周波数変更スイッチの同時押しで変更できます。

ラジオとの接続

周波数変更モードにて、周波数変更スイッチの左右矢印を操作してラジオの周波数と合わせてください。

※本製品 2 台以上とラジオ 1 台等複数接続はできません。

音量調整

音量調整モードにして、周波数変更スイッチの左右矢印を操作して 0-15 までで音量調整できます。

充電方法

付属の USB ケーブルと本体を接続し、反対側の口をパソコンや USB-AC アダプターに接続します。

ワイヤレスマイク簡易取り扱い説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み安全にご使用ください。

付属品 □ワイヤレスマイク本体 □USB 充電ケーブル

各部名称



モードについて

電源スイッチを ON にすると液晶画面に数字が表示されます。

表示桁数 3 桁・・・周波数変更モード

表示桁数 2 桁・・・音量調整モード

各モードは周波数変更スイッチの同時押しで変更できます。

ラジオとの接続

周波数変更モードにて、周波数変更スイッチの左右矢印を操作してラジオの周波数と合わせてください。

※本製品 2 台以上とラジオ 1 台等複数接続はできません。

音量調整

音量調整モードにして、周波数変更スイッチの左右矢印を操作して 0-15 までで音量調整できます。

充電方法

付属の USB ケーブルと本体を接続し、反対側の口をパソコンや USB-AC アダプターに接続します。

ワイヤレスマイク簡易取り扱い説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み安全にご使用ください。

付属品 □ワイヤレスマイク本体 □USB 充電ケーブル

各部名称



モードについて

電源スイッチを ON にすると液晶画面に数字が表示されます。

表示桁数 3 桁・・・周波数変更モード

表示桁数 2 桁・・・音量調整モード

各モードは周波数変更スイッチの同時押しで変更できます。

ラジオとの接続

周波数変更モードにて、周波数変更スイッチの左右矢印を操作してラジオの周波数と合わせてください。

※本製品 2 台以上とラジオ 1 台等複数接続はできません。

音量調整

音量調整モードにして、周波数変更スイッチの左右矢印を操作して 0-15 までで音量調整できます。

充電方法

付属の USB ケーブルと本体を接続し、反対側の口をパソコンや USB-AC アダプターに接続します。