



Схема электрооборудования ТПК ЛуАЗ-967М (из Инструкции издания 1979г.)

1- Подфарник и указатель поворотов; 2- фара искатель; 3- Звуковой сигнал; 4- Кнопка звукового сигнала; 5- Распределитель зажигания; 6- Генератор; 7- регулятор напряжения; 8- Датчик указателя давления масла; 9- Датчик указателя температуры масла; 10- Стартер; 11- тяговое реле стартера; 12- Реле блокировки стартера; 13- Блок предохранителей; 14- Реле указателей поворотов; 15- Переключатель указателей поворотов; 16- Центральный включатель света; 17- Включатель стоп-сигнала; 18- Штепсельная розетка прицепа; 19- Замок зажигания; 20- Включатель электромагнитной муфты лебёдки; 21- Указатель температуры масла; 22- Лампа освещения щитка приборов; 23- Амперметр; 24- Спидометр; 25- Указатель уровня топлива; 26- Указатель давления масла; 27- Контрольная лампа указателей поворотов; 28- Выключатель аккумуляторной батареи; 29- Аккумуляторная батарея; 30- Задний указатель поворотов; 31- Задний габаритный фонарь; 32- Датчик указателя уровня топлива; 33- Штепсельная розетка; 34- Спираль системы "Арктика"; 35- Электродвигатель вентилятора дополнительного масляного радиатора; 36- Включатель вентилятора дополнительного масляного радиатора; 37- Включатель стеклоочистителя; 38- Катушка зажигания; 39- Контрольная спираль системы "Арктика"; 40- Контрольная лампа вентилятора дополнительного масляного радиатора; 41- Стеклоочиститель; 42- Контрольная лампа лебёдки; 43- Электромагнитная муфта лебёдки.