

GraceTHD-Check - Manuel utilisateur

DRAFT !!!

I. Procédure utilisateur Gracelite - Postgis

I.1. Préalable : Paramétrer config.bat

Il est considéré que Gracelite est installé et opérationnel, mais voici quelques rappels concernant la configuration des principales variables pour adapter Gracelite à votre environnement.

Ouvrez config.bat avec votre éditeur de texte.

Note: Il est hautement conseillé d'utiliser un éditeur de texte utilisant la coloration syntaxique comme Notepad++. Disponible en version portable pour ceux qui ne seraient pas administrateurs de leur poste.

http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Configurations génériques :

Dans la section GL_CONFIG_DEBUG :

- **GLPAUSE** :
 - GLPAUSE=PAUSE alors des pauses s'activeront pour visualiser l'affichage lors des opérations.
 - GLPAUSE= alors les pauses ne s'activeront pas.

Dans la section GL_CONFIG_APPS_PATH :

- **GLOSGEOPATH** : variable qui doit pointer le dossier d'installation de QGIS. *_Note: Normalement le reste des variables est correct.*
- **GLQGIS** : Selon que vous utilisez une version LTR de QGIS ou une version classique, configurer l'une de ces solutions :
 - SET GLQGIS=%GLOSGEOPATH%\bin\qgis.bat
 - SET GLQGIS=%GLOSGEOPATH%\bin\qgis-ltr.bat
- **GL_PGBIN** : le chemin vers les binaires (exécutables) correspondant à votre version de PostgreSQL.

Dans la section GL_CONFIG_GRACETHD_POSTGIS :

- **PGPASSWORD** : il est attendu que votre password file soit renseigné (pgpass.conf). Toutefois, il est toujours nécessaire pour certaines opérations (shp2pgsql) de renseigner cette variable avec le mot de passe du compte PostgreSQL défini pour PGUSER. <https://www.postgresql.org/docs/current/static/libpq-pgpass.html>
- **PGUSER** : le compte postgresql a utiliser.
- **PGROLE** : le rôle postgresql correspondant au compte.
- **PGHOSTNAME** : l'hôte postgresql
- **PGPORT** : port de la base postgresql a utiliser

Dans la section GL_CONFIG_GRACETHD_POSTGIS_PATH :

- **GLPGPATHSHARE** : dossier pour lequel l'utilisateur référencé dans la variable PGUSER a les droits de lecture et d'écriture
Note: Normalement les variables suivantes ne devraient pas avoir besoin de configuration. Toutefois s'assurer que les sous-dossiers sont bien existants.
- **PGSHPINPATH** : Dossier comportant les shp/csv a importer dans Postgis.

- PGSHPOUTPATH : Dossier comportant les shp/csv a importer dans Postgis.
- GLPGCONFPATH : Chemin ou l'utilisateur PGUSER peut lire et ecrire des fichiers de configuration. *Note: ATTENTION l'utilisateur définit pour PGUSER doit avoir les droits d'accès au contenu de ce dossier.*

Configurations spécifiques à GraceTHD-Check :

Dans la section GL_CONFIG_GRACETHDCHECK_TREE :

- **GLCTPGDB** : Le nom de la base de données à contrôler.
- GLCTPGTEMP : Dossier temporaire pour lequel il faut s'assurer que l'utilisateur référencé sur la variable PGUSER possède les droits de lecture et d'écriture. *Note: Par défaut il hérite de la valeur de GLTEMP. Si le dossier est différent de celui de GLTEMP, alors il faudra collecter des éléments dans ces deux dossiers.*
- GLPGCHECKPATH : Dossier qui va recevoir les rapports d'anomalies exportés en CSV.

Contrôler la bonne configuration de config.bat en exécutant ce batch :

- **config_test.bat** : Contrôle la cohérence des variables pointant des dossiers ou des fichiers.

I.2. Créer la base de données à contrôler

Créer une base de données GraceTHD augmentée de GraceTHD-Check en exécutant ce script :

- **gracethdcheck_pg_create_db.bat**

Note: si la base de données existe déjà, commenter cette ligne en ajoutant un REM :

REM CALL:CTBASE

Note: si la base de données existe déjà et a déjà une structure GraceTHD, commenter ces lignes également en ajoutant un REM :

REM CALL:SCHEMA_GRACETHD

REM CALL:TABLES_GRACETHD.

Note: assurez vous que la variable GLCTPGDB correspond bien au nom de base de données souhaitée.

Note: Pour l'instant les scripts permettant de créer ou recréer les vues spatiales synthétisant les anomalies par table ne sont pas disponibles.

I.3. Contrôle des shapefiles et csv

Note: Il est ici considéré que la source de données est composée de shapefiles et csv conformes au Géostandard ANT.

- **Copier vos shapefiles et csv** dans le dossier référencé par la variable PGSHPINPATH.
- **gracethdcheck_shpcsv-in_checkatt.bat** : **EN COURS DE FINALISATION** - produit un rapport d'anomalie dans le dossier check.

I.4. Intégrer les données dans la base

- **gracethdcheck_pg_import_shpcsv-in_psql.bat** : import des shp/csv dans la base

I.5. Consulter les anomalies

- **gracethdcheck_pg_conf_liv.bat** : **EN COURS DE FINALISATION** configurer la valeur de la variable ct_1_liv dans t_ct_conf avec un numéro de livraison qui apparaîtra dans les rapports d'anomalies.

- **gracethdcheck_pg_export_v_ct_anom_csv.bat** : Export en csv des rapports d'anomalie par statut (de la grille de remplissage).
 - ct_nbobj : nombre d'objets relevés comme non conformes à ce point de contrôle.
 - ct_code : le code du point de contrôle.
 - ct_type : code du type de contrôle.
 - ct_def : définition du point de contrôle.
 - ct_sensib : code correspondant au degré de sensibilité du point de contrôle (1 = "Bloquant", 2 = "Non validé", 3 = "A corriger", 4 = "Informatif").
 - ct_date : date d'exécution du contrôle.
 - ct_liv : code de la livraison contrôlée (valeur de ct_1_liv dans t_ct_conf).
 - ct_fill : statut de la livraison tel que défini dans GraceTHD-MOD (selon la loi MOP).

Il est possible de consulter les anomalies de manière dynamique.

Pour consulter avec QGIS .\qgis2.xx\qgs\ contient les projets GraceTHD-Layers.

Les vues spatiales regroupant les anomalies par table ne sont pas encore disponibles. **EN COURS DE FINALISATION**

II. Procédure utilisateur Gracelite - Spatialite

Procédure pour la version 0.01-alpha2 qui n'a jamais été publiée (seulement démo), Spatialite non disponible avec la version alpha3. Spatialite et Postgis seront disponibles conjointement avec la version alpha4.

1. Copie de la livraison reçue dans shpcsv_in. -> Gracelite
2. Contrôle des shp/csv

- Fichiers livrés par rapport au fichiers attendus : gracethdcheck_shpcsv-in_checktree.bat
- Structure : gracethdcheck_shpcsv-in_checkatt.bat
- Listes de valeurs : gracethdcheck_shpcsv-in_checklst.bat

3. Intégration en base -> Gracelite

- Spatialite : user_dbinteg_shpcsv-in_insert_ogr2ogr.bat
- Postgis : gracepg_shpcsv_import.bat

4. Déploiement de la structure GraceTHD-Check sur la base.

- gracethdcheck_spatialite_create_schema.bat

5. Consultation et exploitation des vues d'anomalies.

- Points de contrôle unitaires (v_ct_unit_[ct_code])
- Rapports d'anomalies (v_ct_anom_[statut])
- Consultation géographique avec QGIS (v_ct_all_[table])

6. Export des rapports d'anomalies en csv

- gracethdcheck_spatialite_export_anom_csv.bat