

SerialOutput 割当表

文字順	出力情報	出力形式(ASCII)	パネル動作(JR)	パネル動作(小田急)	備考
0	速度	10進_4桁_乗数1	-	-	少数第1位から
1			-	-	
2			-	-	
3			-	-	
4	/	固定文字	-	-	-
5	ドア状態	閉:0 開:1	-	-	-
6	/	固定文字	-	-	-
7	電流	符号_10進_5桁_乗数1	-	-	少数第1位から
8			-	-	
9			-	-	
10			-	-	
11			-	-	
12			-	-	
13	/	固定文字	-	-	-
14	バ 報_000	10進_1桁_乗数0	ATS-S白色灯	減光	-
15	バ 報_001	10進_1桁_乗数0	ATS-S警報灯	定速	-
16	バ 報_010	10進_1桁_乗数0	EB警報表示灯	制動	-
17	バ 報_035	10進_1桁_乗数0	直通ブレーキ表示灯	列車10の位	-
18	バ 報_210	10進_1桁_乗数0	電気ブレーキ表示灯	ATC-50	-
19	バ 報_211	10進_1桁_乗数0	抑速ブレーキ表示灯	ATC-55	-
20	/	固定文字	-	-	-
21	ブレーキシリンダ圧力	10進_4桁_乗数1	-	-	少数第1位から
22			-	-	
23			-	-	
24			-	-	
25	/	固定文字	-	-	-
26	バ 報_012	10進_1桁_乗数0	ATS-Ps	動作	-
27	バ 報_082	10進_1桁_乗数0	ATC-55	停車_点滅	-
28	バ 報_043	10進_1桁_乗数0	ユニット3表示灯	パターン接近	-
29	バ 報_003	10進_1桁_乗数0	(ATS-P)パターン接近	勾配起動	-
30	バ 報_004	10進_1桁_乗数0	(ATS-P)ブレーキ解放	古ステップ	-
31	バ 報_005	10進_1桁_乗数0	(ATS-P)ブレーキ動作	EB	-
32	バ 報_006	10進_1桁_乗数0	ATS-P	戸閉	-
33	バ 報_007	10進_1桁_乗数0	(ATS-P)故障	計器灯	-
34	バ 報_008	10進_1桁_乗数0	-	抑速	-
35	バ 報_009	10進_1桁_乗数0	-	力行	-
36	バ 報_031	10進_1桁_乗数0	非常ブレーキ	VVVF (カラー) 0:消灯 1:力行 2:制動	-
37	バ 報_011	10進_1桁_乗数0	Ps電源	速度注意	-
38	バ 報_059	10進_1桁_乗数0	-	回生開放	-
39	バ 報_040	10進_1桁_乗数0	-	OM-ATS電源	-
40	バ 報_041	10進_1桁_乗数0	ユニット1表示灯	D-ATS-P電源	-
41	バ 報_042	10進_1桁_乗数0	ユニット2表示灯	無信号	-
42	バ 報_002	10進_1桁_乗数0	(ATS-P)電源	指令S レバーサが中立位置以外で点灯	-
43	/	固定文字	-	-	-
44	レバーサ	前:F 中:N 後:B	-	-	-
45	力行ノッチ	力行"P" 抑速"H"	-	-	-
46		10進_1桁_乗数0	-	-	最大9(0～9)
47	B	固定文字	-	-	-
48	ブレーキノッチ	16進_2桁_乗数0	-	-	最大255(00～FF)
49					
50	M	固定文字	-	-	"M"R
51	元空気ダメ圧力 (MR)	10進_3桁_乗数0	-	-	空気制御に使用する空気の圧力
52					(コンプレッサーの圧力)
53					編成に引通されている圧力
54	C	固定文字	-	-	"B"C"
55	ブレーキシリンダ圧力 (BC)	10進_3桁_乗数0	-	-	ブレーキシューを車輪に押し当てる
56					シリンダの圧力
57					先頭車に搭載されたブレーキシリンダ圧力
58	E	固定文字	-	-	"E"R
59	ツリアイ空気ダメ圧力 (ER)	10進_3桁_乗数0	-	-	自動帯使用時に加減圧を編成両端に
60					関係なく安定させるためのタンク
61					先頭車に搭載された制御空気ダメ圧力
62	S	固定文字	-	-	"S"AP
63	直通管圧力 (SAP)	10進_3桁_乗数0	-	-	直通帯使用時、ブレーキ弁角度に
64					ほぼ比例して高くなる
65					編成に引通されている(直通している)圧力
66	P	固定文字	-	-	"B"P"
67	ブレーキ管圧力 (BP)	10進_3桁_乗数0	-	-	自動帯(および非常ブレーキ)使用時490kPaか
68					らの減圧量でブレーキシリンダ圧力が高まる
69					編成に引通されている空気管圧力
70	CR(¥r)	デリミタ(終端文字列)			デリミタ