



PASO 1: PREPARACIÓN

- Cierre el suministro de agua: Ubique las válvulas angulares de agua caliente y fría bajo el fregadero y gírelas en sentido horario para cerrarlas.
- Drene las líneas: Abra el grifo actual para liberar el agua restante en las tuberías.
- Retire el grifo antiguo: Afloje las tuercas de montaje debajo del fregadero con la llave ajustable y retire las mangueras de conexión.

PASO 2: INSTALACIÓN DEL NUEVO GRIFO

- Coloque el grifo: Inserte el grifo a través del orificio correspondiente en el fregadero. Asegúrese de que quede centrado.
- Fije la base del grifo: Desde debajo del fregadero, ajuste la placa de soporte y la tuerca de montaje. Apriete manualmente y luego use la llave ajustable para asegurar.
- Conecte las mangueras: Atornille las mangueras de conexión a las salidas del grifo (agua caliente y fría). Aplique cinta de teflón en las roscas para evitar fugas.

PASO 3: CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA:

- Conecte las mangueras a las válvulas angulares: Verifique que cada manguera esté conectada correctamente al suministro de agua caliente o fría.
- Apriete las conexiones: Use la llave ajustable para asegurar, pero no apriete en exceso para evitar dañar las roscas.

PASO 4: VERIFICACIÓN Y PRUEBAS:

- Abra el suministro de agua: Gire las válvulas angulares en sentido antihorario para abrir el paso del agua.
- Revise las conexiones: Encienda el grifo y verifique si hay fugas en las conexiones. Si observa fugas, cierre el agua, ajuste las conexiones y vuelva a probar.
- Limpie el área: Retire cualquier exceso de agua y limpie el fregadero.