

# Problema: No se establece la comunicación entre los módulos LoRa

**Descripción:** Los módulos LoRa no logran comunicarse entre sí, a pesar de que están encendidos y configurados.

## Causas Potenciales:

- Diferentes frecuencias de operación configuradas en los módulos.
- Distancias demasiado largas para el rango soportado.
- Antenas mal conectadas o dañadas.

## Solución:

- **Verificar frecuencias:** Asegúrate de que ambos módulos estén configurados en la misma frecuencia de operación (433 MHz o 868 MHz, según el modelo y la región).

`LoRa.setFrequency(433E6);` // Establecer la frecuencia en 433 MHz

- **Revisión de la distancia:** Asegúrate de que los módulos estén dentro del rango de comunicación LoRa (varía según las condiciones, pero generalmente puede llegar a varios kilómetros en campo abierto).
- **Revisar antenas:** Verifica que las antenas estén correctamente conectadas y no dañadas. Un mal contacto en la antena puede reducir el rango de comunicación.

# Problema: Comunicación intermitente o pérdida de paquetes

**Descripción:** La comunicación entre los módulos LoRa se interrumpe o los mensajes no se reciben consistentemente.

## Causas Potenciales:

- Interferencia de señales cercanas.
- Colisiones de paquetes por múltiples transmisiones simultáneas.
- Falta de sincronización entre los tiempos de transmisión y recepción.

## Solución:

- **Reducir interferencias:** Asegúrate de que no haya interferencias en la frecuencia usada. En áreas urbanas, el espectro puede estar congestionado.
- **Evitar colisiones:** Implementa un esquema de control de acceso, como Time Division Multiple Access (TDMA) o Carrier Sense Multiple Access (CSMA), para evitar que los módulos transmitan simultáneamente.
- **Sincronización:** Si usas una comunicación bidireccional, asegúrate de que los módulos estén sincronizados en cuanto a los tiempos de transmisión y recepción. Implementa un protocolo simple para coordinar la comunicación.

# Problema: El rango de comunicación es muy corto

**Descripción:** Los módulos LoRa SX1278 no alcanzan el rango esperado (puede ser de varios kilómetros en condiciones ideales).

## Causas Potenciales:

- Baja potencia de transmisión configurada.
- Obstáculos físicos entre los módulos (edificios, árboles, paredes).
- Mal ajuste del ancho de banda, factor de difusión (spreading factor) o tasa de transmisión.

## Solución:

- **Aumentar la potencia de transmisión:** Configura la potencia de transmisión al máximo (dentro de los límites permitidos por las regulaciones locales).

```
LoRa.setTxPower(20); // Potencia máxima de transmisión
```

- **Optimizar la configuración:** Ajusta los parámetros de LoRa para optimizar el alcance:

- o **Ancho de banda:** Un ancho de banda más bajo (p. ej., 125 kHz) mejora el alcance.
- o **Spreading Factor:** Un mayor Spreading Factor (SF) mejora la sensibilidad y aumenta el alcance.

LoRa.setSpreadingFactor(12); // Mayor alcance pero menor velocidad de transmisión

- **Minimizar obstáculos:** Si es posible, evita colocar los módulos en áreas con muchos obstáculos que puedan interferir con la señal (paredes gruesas, edificios).

### **Problema: Baja velocidad de transmisión de datos**

**Descripción:** Los datos se envían a una velocidad muy lenta, lo que afecta la eficiencia del sistema.

#### **Causas Potenciales:**

- El Spreading Factor (SF) está configurado muy alto, lo que aumenta la sensibilidad pero reduce la tasa de datos.
- Ancho de banda de transmisión bajo.

#### **Solución:**

- **Optimización de SF:** Reduce el Spreading Factor si la velocidad de transmisión es más importante que el rango.

`LoRa.setSpreadingFactor(7);` // Mayor velocidad, menor alcance

- **Ajustar el ancho de banda:** Aumenta el ancho de banda si es posible para mejorar la velocidad de transmisión.

`LoRa.setSignalBandwidth(250E3);` // Aumenta el ancho de banda

### **Problema: No se recibe la señal a largas distancias**

**Descripción:** Aunque los módulos deberían tener un largo alcance, los mensajes no se reciben cuando se intenta comunicar a largas distancias.

#### **Causas Potenciales:**

- Factores ambientales que afectan la propagación de la señal.
- Incorrecta alineación de las antenas.
- Potencia de transmisión insuficiente o pérdida de señal por mal diseño del hardware.

#### **Solución:**

- **Optimizar condiciones ambientales:** Asegúrate de que los módulos LoRa estén en un entorno libre de interferencias y obstáculos. En áreas urbanas, los edificios altos pueden bloquear las señales.
- **Mejorar antenas:** Usa antenas de mayor ganancia o más adecuadas para largas distancias. También puedes probar con una mejor ubicación de las antenas.
- **Subir potencia de transmisión:** Incrementa la potencia de transmisión, siempre y cuando cumpla con las regulaciones locales, para mejorar el alcance.

# Problema: Errores en la recepción de datos (CRC errors)

**Descripción:** Los datos recibidos tienen errores o están corrompidos, causando fallos en la comunicación.

## Causas Potenciales:

- Señal débil o interferencias que corrompen los paquetes de datos.
- Desajuste de los parámetros LoRa entre los módulos emisor y receptor.

## Solución:

- **Habilitar la verificación de CRC:** Activa la comprobación de errores CRC en la configuración del LoRa para detectar y corregir posibles errores en los datos.

cpp

Copiar código

```
LoRa.enableCrc();
```

- **Ajustar parámetros de comunicación:** Asegúrate de que los parámetros de comunicación (frecuencia, ancho de banda, Spreading Factor) sean los mismos en ambos módulos para evitar desajustes.

# Problema: El ESP32/ESP8266 se reinicia o se bloquea al usar LoRa

**Descripción:** El microcontrolador (ESP32 o ESP8266) se reinicia o se bloquea durante la transmisión o recepción de datos LoRa.

## Causas Potenciales:

- Sobrecarga de memoria o problemas de energía.
- Problemas en la configuración del hardware.

## Solución:

- **Optimización del uso de memoria:** Verifica que el código no esté consumiendo demasiada memoria y libera recursos innecesarios. Utiliza `ESP.getFreeHeap()` para monitorear la memoria libre.
- **Asegurar alimentación adecuada:** Asegúrate de que el módulo LoRa y el ESP32/ESP8266 estén alimentados correctamente. Los módulos LoRa pueden requerir más corriente durante la transmisión, lo que podría provocar reinicios si la fuente de alimentación no es suficiente.
- **Revisar la conexión física:** Asegúrate de que el módulo LoRa esté bien conectado al ESP32/ESP8266 y que no haya cortocircuitos o conexiones sueltas.

# Problema: Fallo en la inicialización del módulo LoRa

**Descripción:** El módulo LoRa no se inicializa correctamente o falla al comenzar a operar.

## Causas Potenciales:

- Conexión incorrecta de los pines SPI.
- El módulo no está correctamente alimentado.

## Solución:

- **Verificar conexiones SPI:** Asegúrate de que los pines SPI (MOSI, MISO, SCK, NSS) estén correctamente conectados al microcontrolador.

cpp

Copiar código

```
LoRa.setPins(SS, RST, DIO0); // Asegura que los pines correctos estén configurados
```

- **Comprobar alimentación:** Asegúrate de que el módulo LoRa esté recibiendo la tensión de alimentación correcta (3.3V generalmente).



# Problema: Diferencias en la calidad de la señal (RSSI)

**Descripción:** Las mediciones de la intensidad de la señal (RSSI) varían mucho entre transmisiones, incluso sin mover los módulos.

## Causas Potenciales:

- Interferencias en la frecuencia de operación.
- Cambios en el entorno (interferencias temporales o multitrayectoria de la señal).

## Solución:

- **Cambiar la frecuencia:** Si estás operando en una banda congestionada, intenta cambiar a una frecuencia diferente dentro del rango permitido.

`LoRa.setFrequency(868E6); // Cambia a 868 MHz`

- **Mejorar el entorno:** Asegúrate de que no haya grandes superficies metálicas, fuentes de ruido electromagnético o grandes obstáculos cerca de los módulos.