

Procedimento para regularmos os parâmetros de solda e velocidade do arame dos robôs GMFANUC.

Aperte a tecla **DATA** e depois **F4** \Rightarrow **WELD** logo em seguida basta regular a solda em **V** e velocidade do arame em **A**.