

1 VB
 2 C13
 3 C14
 4 C15
 5 A0
 6 A1
 7 A2
 8 A3
 9 A4
 10 A5
 11 A6
 12 A7
 13 B0
 14 B1
 15 B10
 16 B11
 17 R
 18 3.3
 19 G
 20 G

3.3V

1 3.3
 2 G
 3 5V
 4 B9
 5 B8
 6 B7
 7 B6
 8 B5
 9 B4
 10 B3
 11 A15
 12 A12
 13 A11
 14 A10
 15 A9
 16 A8
 17 B15
 18 B14
 19 B13
 20 B12

5V

1 T_CLK
 2 T_CS
 3 T_DIN
 4 T_DO
 5 T_IRQ

TOUCH DRIVER

3.3V

1 VCC
 2 GND
 3 CS
 4 RESET
 5 DC
 6 HOBI
 7 SCK
 8 LED
 9 MISO

ILI9341 DISPLAY

5V