

# Mises à jour des dépendances



- Dans la fenêtre d'invite de commande SSH, entrez la commande suivante pour télécharger la liste des mises à jour (vous devrez entrer le mot de passe root) :

```
sudo apt update
```

- Puis cette commande pour les installer :

```
sudo apt full-upgrade
```

- Supprimez ensuite les dépendances inutiles (une commande à la fois) :

```
sudo apt autoremove  
sudo apt autoclean  
sudo apt clean
```

- Vous pouvez également mettre à jour le firmware de votre Raspberry Pi en saisissant cette commande :

```
sudo rpi-update
```

- Puis saisissez la commande suivante (une commande à la fois) :

```
sudo rm -rf /home/pi/mainsail-config  
sudo rm /home/pi/printer_data/config/mainsail.cfg
```

- Puis saisissez la commande suivante pour redémarrer :

```
sudo reboot
```